

# さくいん

## あ

- アームレスト……………2-34
- アクティブトルクスプリットAWD  
……………3-49
- アクティブヘッドレスト……………2-30
- アッパーセンターポケット……………4-38
- 雨の日の運転……………1-17
- アンチロックブレーキシステム (ABS)  
……………3-56
- 警告灯……………3-27、3-57
- アンテナ……………4-9
- アンブレラボックス……………4-40

## い

- イグニッションキー照明……………3-4
- ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー  
……………2-46
- イモビライザー……………2-3
- イラスト目次……………0-1
- インストルメントパネルポケット……………4-38
- Info-ECOモード
- スイッチ……………3-46
- 表示灯……………3-22

## う

- ウインカー (方向指示器)
- バルブ (電球) の交換……………6-20
- 表示灯……………3-21
- レバー……………3-9
- ワット数……………6-20、6-21
- ウインドウデフォグガースイッチ……………3-15
- ウエアインジケーター……………6-8
- ウォッシャー液
- 寒冷地での使いかた……………5-4
- スイッチ……………3-11
- タンク……………3-12
- ウォッシャー液の濃度調整……………5-4
- 運転装置の使いかた……………3-30

## え

- エアコン……………4-2
- 位置と名称……………4-2
- エアフィルターの交換……………6-32
- オートエアコン……………4-4
- 使いかた……………4-8
- 吹き出し口……………4-2
- AWD (四輪駆動)
- AWD車の運転……………3-47
- 強制解除……………7-4
- 警告灯……………3-28
- ABS (アンチロックブレーキシステム)  
……………3-56
- 警告灯……………3-27、3-57
- SRSエアバッグシステム……………2-49
- SRSエアバッグ警告灯……………3-27
- 作動しないとき……………2-58
- 作動しにくいとき……………2-56
- 作動するとき……………2-55
- SRSエアバッグシステム (サイド)
- 作動しないとき……………2-61
- 作動しにくいとき……………2-59
- 作動するとき……………2-59
- FWDヒューズホルダー……………7-4
- MD
- MDについて……………4-10
- MDを聞くとき……………4-22
- エンジンオイル……………8-3
- オイルプレッシャー警告灯……………3-26
- 寒冷地での使いかた……………5-3
- エンジンキー照明……………3-4
- エンジン警告灯……………3-25
- エンジンスイッチ……………3-2
- エンジンブレーキ……………1-18

## お

- オイルプレッシャー警告灯 …… 3-26
- 応急用スペアタイヤ …… 7-3
  - 格納場所 …… 0-11、7-3
  - 空気圧 …… 8-6
  - サイズ …… 8-6
- オーディオシステム …… 4-9
- オートエアコン …… 4-4
- オートヘッドランプレベラー  
(自動光軸調整機構) …… 3-6
- 警告灯 …… 3-6、3-29
- オートマチック車
  - 運転手順 …… 3-39
  - スポーツシフト …… 3-43
  - セレクトレバー …… 3-35
- オートマチック車の運転 …… 3-35
- オーバーヒートしたとき …… 7-18
- オドメーター …… 3-20

## か

- カーゴフック …… 4-44
- カーゴルームバー …… 4-45
- カーゴルームランプ
  - 使いかた …… 4-49
  - バルブ(電球)の交換 …… 6-21
  - ワット数 …… 6-21
- 外気温表示 …… 3-23
- 外装の手入れ …… 6-10
- 買い物フック …… 4-45
- カップホルダー …… 4-30
- ガラスの手入れ …… 6-12
- 間欠ワイパー …… 3-10
- 寒冷地での使いかた …… 5-1

## き

- キー …… 1-2、2-2
- キー閉じ込み防止機能 …… 2-9
- キー抜き忘れ警報 …… 2-10、3-4
- キックダウン …… 1-10

## く

- クラッチスタートシステム  
…… 1-26、3-30
- クリーブ現象 …… 1-10
- 車の手入れ …… 6-9
- グローブボックス …… 4-33

## け

- 警告灯 …… 3-25
- けん引のとき …… 7-14

## こ

- コイントレイ …… 4-37
- 工具 …… 7-2
- 光軸調整ダイヤル …… 3-7
- 後席暖房 …… 4-3
- 高速道路、自動車専用道路で  
動けなくなったとき …… 7-12
- 故障したとき …… 7-12
- 故障時の対応方法と連絡先 …… 7-13
- 小物入れ …… 4-33
- コンソールボックス …… 4-36
- コンソールボックス(センター) …… 4-36

## さ

- サービスデータ …… 8-2
- サスペンション …… 3-50
- サブトランク …… 4-40
- サンバイザー …… 4-32
- サンルーフ …… 2-21
  - サンシェード …… 2-23
  - 閉まらないとき …… 2-23
  - 操作 …… 2-21

**し****CD**

CDについて……………4-10

CDを聞くととき……………4-15、4-24

**シート**

正しい運転（乗車）姿勢……………2-24

フロントシート……………2-26

リヤシート……………2-31

シートの調整……………2-26、2-27

シートヒーター……………2-30

シートベルト……………2-35

警告灯……………2-39、3-26

高さ調整（シヨルダージャスター）  
……………2-40

正しい着用……………2-35

チャイルドシート固定機構……………2-44

プリテンショナー……………2-40

シガレットライター……………4-44

事故が起きたとき……………7-22

**自動光軸調整機構**（オートヘッドランプレベラー）  
……………3-6

警告灯……………3-6、3-29

シフトダウン……………1-18

シフトポジション表示灯……………3-23

シフトロック解除ボタン……………3-38

シフトロックシステム……………1-13、3-38

ジャッキアップポイント……………7-7

ジャッキ、ジャッキハンドル……………7-2

集中ドアロック……………2-9

シヨルダージャスター……………2-40

**す**

水温計……………3-19

スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ）  
……………1-20**スノーホールドモード**

表示灯……………3-21

スイッチ……………3-45

スパークプラグ……………8-2

スピードメーター……………3-18

スポーツシフト……………3-43

**スポットマップランプ**

使いかた……………4-48

バルブ（電球）の交換……………6-20

ワット数……………6-20

スライド調整（前後の調整）……………2-26

**せ**

セルフレベリングサスペンション……………3-50

セレクトポジション表示灯……………3-23

セレクトレバー……………3-35

洗車のしかた……………6-10

**そ**

速度計（スピードメーター）……………3-18

**た****タイヤ**

ウエアインジケーター……………6-8

応急用スペアタイヤ……………7-3

回転方向指定タイヤ……………6-14

空気圧……………6-6、8-6

サイズ……………8-6

スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ）  
……………1-20

タイヤ交換……………6-14、7-5

タイヤローテーション（位置交換）  
……………6-14

チェーン……………5-2

点検……………6-5

タイヤホイール……………6-5

アライメント……………6-8

バランス……………6-7

タコメーター……………3-18

## ち

- チェンジレバー ..... 3-33
- チャージ警告灯 ..... 3-27
- チャイルドシート固定機構付  
シートベルト ..... 2-44
- チャイルドブルーフ ..... 2-10
- 駐車
  - 寒冷地での使いかた ..... 5-9
  - 駐車灯 ..... 3-17
  - 駐・停車するとき ..... 1-21
  - ブレーキ警告灯 ..... 3-25
  - ブレーキレバー ..... 3-32
- チルトステアリング ..... 2-64

## て

- テザーアンカー ..... 2-46
- 電球 (バルブ)
  - 交換 ..... 6-20
  - ワット数 ..... 6-20
- 電源ソケット ..... 4-42
- 電動格納式ミラー ..... 2-65
- 電動ガラスサンルーフ ..... 2-21
  - サンシェード ..... 2-23
  - 閉まらないとき ..... 2-23
  - 操作 ..... 2-21
- 電動リモコンドアミラー ..... 2-65
- 電波式リモコンドアロック ..... 2-6

## と

- ドア ..... 2-5
  - 開閉 ..... 2-5
  - 施錠・解錠 ..... 2-6
  - 半ドア警告灯 ..... 3-26
- ドアミラー ..... 2-65
- 時計 ..... 4-50
- トノカバー ..... 4-41
- トリップメーター ..... 3-20

## な

- 内装の手入れ ..... 6-12

## に

- 日常の手入れ ..... 6-9

## ね

- 燃料
  - 使用燃料 ..... 1-6、2-15
  - タンク容量 ..... 2-15
  - 燃料計 ..... 3-18
  - 燃料残量警告灯 ..... 3-26
  - 燃料補給口 ..... 2-15

## は

- パーキングランプ (駐車灯)
  - スイッチ ..... 3-17
- 灰皿 ..... 4-34
- ハイビーム/パッシング表示灯 ..... 3-21
- ハザードランプ (非常点滅灯)
  - スイッチ ..... 3-16
  - ワット数 ..... 6-20、6-21
- 発炎筒 ..... 7-10
- パッシング ..... 3-6
- バッテリー
  - 型式 ..... 8-2
  - 寒冷地での使いかた ..... 5-4
  - バッテリーが上がったとき ..... 7-20
- パニティミラー ..... 4-32
- バルブ (電球)
  - 交換 ..... 6-20
  - ワット数 ..... 6-20
- パワーウィンドウ ..... 2-11
- パワーウィンドウの初期設定 ..... 2-13
- パワーシート ..... 2-27
  - リクライニング調整 (背当て角度の調整) ..... 2-28
- パンクしたタイヤの格納 ..... 7-9
- 番号表示灯 (ライセンスランプ)
  - バルブ (電球) の交換 ..... 6-21
  - ワット数 ..... 6-21
- 半ドア警告灯 ..... 3-26

**ひ**

- ヒートッドアミラー……………2-66
- 非常点滅灯 (ハザードランプ)
  - スイッチ……………3-16
  - ワット数……………6-20、6-21
- ビスカスLSD付センターデフ方式
  - フルタイムAWD……………3-48
- ヒューズの点検・交換……………6-26
- 表示灯……………3-21

**ふ**

- VDC
  - OFF表示灯……………3-28
  - 警告灯……………3-28
  - 作動表示灯……………3-22
- VDC (ピークルダイナミクス  
コントロール)……………3-51
- VTD-AWD……………3-48
- フォグランプ
  - 表示灯……………3-24
  - スイッチ……………3-14
- 踏切で動けなくなったとき……………7-12
- フューエルメーター (燃料計)……………3-18
- フューエルリッド (燃料補給口)……………2-15
- 冬の前の準備、点検……………5-2
- 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)……………1-20
- プラグ (スパークプラグ)……………8-2
- プリテンショナー付シートベルト……………2-40
- ブレーキ警告灯……………3-25
- フロントウォッシャー……………3-11
- フロントシート……………2-26
  - アームレスト……………4-35
  - アクティブヘッドレスト……………2-30
  - シートヒーター……………2-30
  - パワーシート……………2-27
  - ヘッドレストの高さ調整……………2-29
  - マニュアルシート……………2-26
  - ランバーサポート (腰部支え調整)
    - ……………2-29
- フロントシートベルト……………2-38

- フロントフォグランプスイッチ……………3-14
- フロントフォグランプ表示灯……………3-24
- フロントヘッドコンソール……………4-37
- フロントワイパー……………3-10
- フロントワイパーデアイサー
  - スイッチ……………3-15

**へ**

- ヘッドランプ
  - 合図のしかた (パッシング)……………3-6
  - オートヘッドランプレベラー
    - (自動光軸調整機構)……………3-6
  - 光軸調整ダイヤル……………3-7
  - 上下を切り替えるとき……………3-5
  - ハイビーム/パッシング表示灯……………3-21
  - バルブ (電球) の交換……………6-20
  - 表示灯……………3-21
  - ワット数……………6-20
  - ライティングスイッチ……………3-5
- ヘッドレスト……………2-29

**ほ**

- 方向指示器 (ウインカー)
  - バルブ (電球) の交換……………6-20
  - 表示灯……………3-21
  - レバー……………3-9
  - ワット数……………6-20、6-21
- ホーンスイッチ……………3-17
- ボディカバー……………6-9
- ボトルホルダー……………4-31
- ボンネット……………2-17

## ま

- マニュアルシート
  - 上下調整 …………… 2-27
  - スライド調整（前後の調整） …… 2-26
  - リクライニング調整（背当て角度の調整） …………… 2-26
- マニュアルモード …………… 3-43
- マルチボックス …………… 4-39
- 万一のとき …………… 7-1

## み

- ミストスイッチ …………… 3-10
- ミラー
  - ドアミラー …………… 2-65
  - バニティミラー …………… 4-32
  - ルームミラー …………… 2-64

## め

- メーター …………… 3-18

## ゆ

- 雪道走行 …………… 1-20

## よ

- 四輪駆動（AWD）
  - AWD車の運転 …………… 3-47
  - 強制解除 …………… 7-4
  - 警告灯 …………… 3-28

## ら

- ライセンスランプ（番号表示灯）
  - バルブ（電球）の交換 …………… 6-21
  - ワット数 …………… 6-21
- ライティングスイッチ …………… 3-5
- ラジオ
  - 受信について …………… 4-9
  - 放送局を記憶するとき 4-15、4-21
  - ラジオを聞くととき …… 4-14、4-20
- ランバーサポート（腰部支え調整）
  - …………… 2-29

## り

- リクライニング調整（背当て角度の調整）
  - …………… 2-26、2-28、2-31
- リモコンキーの電池交換 …………… 6-34
- リヤウインドウデフォッガー
  - スイッチ …………… 3-15
- リヤゲート …………… 2-19
- リヤシート …………… 2-31
  - アームレスト …………… 2-34
  - ピローの高さ調整 …………… 2-31
  - リクライニング調整（背当て角度の調整） …………… 2-31
  - 6：4分割リヤシート …………… 2-32
- リヤシートベルト …………… 2-42
- リヤフォグランプ
  - スイッチ …………… 3-14
  - 表示灯 …………… 3-24
- リヤワイパー/ウォッシャー …… 3-11

## る

- ルームミラー …………… 2-64
- ルームランプ
  - スイッチ …………… 4-47
  - バルブ（電球）の交換 …………… 6-20
  - ワット数 …………… 6-20

## ろ

- 6：4分割リヤシート …………… 2-32
- 路上で動けなくなったとき …… 7-13

## わ

- ワイパーデアイサー …………… 3-15
- ワイパーブレードの交換 …………… 6-16
- ワイパー&ウォッシャースイッチ
  - …………… 3-10、3-11

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

\*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問合せ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

—— 非 売 品 ——

編集・発行

# 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部