

さくいん

あ

アームレスト	2 - 30
アクティブトルクスプリットAWD	3 - 58
アクティブヘッドレスト	2 - 26
アンチロックブレーキシステム (ABS)	3 - 62
アンテナ	4 - 18

い

イグニッションキー照明	3 - 4
ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー	2 - 42
イモビライザー	2 - 3
イラスト目次	0 - 1
インタークーラーウォーターズプレイ	3 - 17、3 - 39

う

ウインドウデフォッガースイッチ	3 - 15
ウォッシュャースイッチ	3 - 9
ウォッシュャータンク	3 - 11
運転装置の使いかた	3 - 41

え

エアコン	4 - 5、4 - 10
AWD警告灯	3 - 39
AWD車の運転	3 - 56
AWDの強制解除	6 - 6
ABS	3 - 62
ABS警告灯	3 - 38
SRSエアバッグ警告灯	3 - 38
SRSエアバッグシステム	2 - 46
FWDヒューズホルダー	6 - 6
MDについて	4 - 21
エンジンオイル	8 - 3
エンジンキー照明	3 - 4
エンジンスイッチ	3 - 2
エンジンブレーキ	1 - 17

お

オイルプレッシャー警告灯	3 - 37
応急用スペアタイヤ	6 - 5
オーディオシステム	4 - 18
オートエアコン	4 - 5
オートヘッドランプレベラー	3 - 5
オートヘッドランプレベラー 警告灯	3 - 5、3 - 40
オートマチック車の運転	3 - 45
オーバーヒートしたとき	6 - 21
オドメーター	3 - 24

か

カーゴフック	4 - 52
カーゴルームランプ	4 - 55
外装の手入れ	7 - 3
買い物フック	4 - 53
カップホルダー	4 - 46
ガラスの手入れ	7 - 4
間欠ワイパー	3 - 9
寒冷地での使いかた	5 - 2

き

キー	2 - 2
キー閉じ込み防止機能	2 - 9
キー抜き忘れ警報	2 - 10、3 - 3
キックダウン	1 - 10

く

クラッチスタート システム	1 - 25、3 - 41
クリーブ現象	1 - 10
車の手入れ	7 - 2
グローブボックス	4 - 47

け

警告灯	3 - 33
けん引	6 - 17

こ

コイントレイ 4 - 48
 工具 6 - 4
 光軸調整ダイヤル 3 - 6
 後席暖房 4 - 4
 高速道路、自動車専用道路で
 動けなくなったとき 6 - 15
 故障したとき 6 - 15
 故障時の対応方法と連絡先 6 - 16
 小物入れ 4 - 47

さ

サービスデータ 8 - 2
 サブランク 4 - 49
 サンバイザー 4 - 46

し

CDについて 4 - 20
 シートの調整 2 - 25
 シートベルト 2 - 32
 シートベルト警告灯 2 - 36、3 - 36
 シートベルトの高さ調整 2 - 36
 事故が起きたとき 6 - 31
 自動光軸調整機構（オートヘッド
 ランプレベラー） 3 - 5
 シフトダウン 1 - 17
 シフトポジション表示灯 3 - 31
 シフトロック解除ボタン 3 - 48
 シフトロックシステム 1 - 13、3 - 48
 ジャッキアップポイント 6 - 8
 ジャッキ、ジャッキハンドル 6 - 2
 集中ドアロック 2 - 8
 ショルダーアジャスター 2 - 36

す

水温計 3 - 23
 スノーホールドモードスイッチ 3 - 55
 スノーホールドモード表示灯 3 - 30
 スパークプラグ 8 - 2
 スピードメーター 3 - 22
 スペアタイヤ 6 - 3
 スポーツシフト 3 - 53
 スポットマップランプ 4 - 54

せ

セレクトインジケーター 3 - 30
 セレクトレバー 3 - 45
 洗車のしかた 7 - 3

そ

速度計（スピードメーター） 3 - 22

た

タイヤおよびホイール 7 - 9
 タイヤ空気圧 7 - 9
 タイヤ空気圧
 （応急用スペアタイヤ） 8 - 7
 タイヤ空気圧（標準装着タイヤ） 8 - 6
 タイヤ交換 6 - 7
 タイヤチェーン 5 - 8
 タイヤの位置交換
 （タイヤローテーション） 7 - 13
 タコメーター 3 - 22

ち

チェンジレバー 3 - 44
 チャージ警告灯 3 - 37
 チャイルドシート固定機構付
 シートベルト 2 - 40
 チャイルドプルーフ 2 - 10
 駐車灯 3 - 16
 駐車ブレーキレバー 3 - 43
 チルトステアリング 2 - 62

て

テザーアンカー	2 - 42
電球（バルブ）の交換	7 - 15
電源ソケット	4 - 51
電動格納式ミラー	2 - 63
電動リモコンドアミラー	2 - 63
電波式リモコンドアロック	2 - 5

と

ドア	2 - 4
ドアミラー	2 - 63
時計	4 - 56
トノカバー	4 - 50
ドライバーズコントロールセンター デフ	3 - 59
トランク	2 - 20
トリップメーター	3 - 24

な

内装の手入れ	7 - 5
--------	-------

ね

燃料計	3 - 22
燃料残量警告灯	3 - 37
燃料補給口	2 - 15

は

パーキングランプスイッチ	3 - 16
灰皿	4 - 47
ハイビーム/パッシング表示灯	3 - 30
ハザードランプ（非常点滅灯） スイッチ	3 - 16
発炎筒	6 - 13
パッシング	3 - 5
バッテリー	5 - 3、6 - 23、8 - 3
バッテリーが上がったとき	6 - 23
バニティミラー	4 - 46
バルブ交換	7 - 15
パワーウィンドウ	2 - 11
パワーモードスイッチ	3 - 55
パワーモード表示灯	3 - 30
パンクしたタイヤの格納	6 - 11
半ドア警告灯	3 - 36
ハンドブレーキレバー	3 - 43

ひ

ヒータードアミラー	2 - 64
非常点滅灯	3 - 16
ビスカスLSD付センターデフ方式 フルタイムAWD	3 - 57
ヒューズの点検・交換	6 - 25
表示灯	3 - 27

ふ

VTD-AWDシステム 3 - 58
フォグランプスイッチ 3 - 13
踏切で動けなくなったとき 6 - 15
フューエルメーター 3 - 22
フューエルリッド 2 - 16
冬の前の準備、点検 5 - 2
プラグ (スパークプラグ) 8 - 2
プリテンショナー付シートベルト
..... 2 - 37
ブレーキ警告灯 3 - 36
フロントウォッシャー 3 - 9
フロントシート 2 - 25
フロントシートベルト 2 - 35
フロントフォグランプスイッチ 3 - 13
フロントワイパー 3 - 8
フロントワイパーデアイサースイッチ
..... 3 - 14

へ

ヘッドランプ 3 - 5
ヘッドレスト 2 - 26

ほ

方向指示器表示灯 3 - 30
方向指示レバー 3 - 7
ホーンスイッチ 3 - 43
ボディカバー 7 - 2
ボンネット 2 - 17

ま

マニュアルモード 3 - 53
万一のとき 6 - 1

み

ミストスイッチ 3 - 9

め

メーター 3 - 19

ゆ

雪道走行 1 - 19

ら

ライティングスイッチ 3 - 4
ライティングスイッチ表示灯 3 - 32

り

リクライニング調整 2 - 25
リヤウインドウデフォッガススイッチ
..... 3 - 15
リヤゲート 2 - 18
リヤシート 2 - 28、2 - 30
リヤシートベルト 2 - 38
リヤデフ油温警告灯 3 - 39
リヤフォグランプスイッチ 3 - 13

る

ルーフベンチレーター 2 - 21
ルームミラー 2 - 62
ルームランプ 4 - 54

れ

REVインジケーター 3 - 32

ろ

6 : 4分割リヤシート (ワゴン) 2 - 29
路上で動けなくなったとき 6 - 16

わ

ワイパーデアイサー 3 - 14
ワイパーブレードの交換 7 - 6
ワイパー・ウォッシャースイッチ
..... 3 - 8、3 - 9

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

—— 非 売 品 ——

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999,
GDA-020201~099999, GDB-040301~099999,
GDC-002001~099999, GDD-002001~099999,
GG2-079301~099999, GG3-048601~099999,
GGA-014601~099999, GGC-002001~099999,
GGD-002001~099999