

さくいん

あ

アームレスト	2-55
アイドリングストップ	3-66
OFFスイッチ	3-69
警告灯/OFF表示灯	3-70
警告ブザー	3-71
作動しない条件	3-68
作動条件	3-67
表示灯	3-70
アクセスキー	2-2
エンジンの始動・停止	3-43
警告音および警告表示	2-13、3-48
作動エリア	2-8、3-2
正常に作動しないとき	8-72
電池交換	7-20
ドアの施錠・解錠	2-8
アクティブトルクスプリットAWD	5-21
雨の日の運転	1-20
アンチロックブレーキシステム (ABS)	5-22
警告灯	3-36
アンテナ	4-22

い

イグニッションキー照明	3-7
ISO FIX固定バー方式で固定する チャイルドシートについて	2-72
イモビライザー	2-37
イルミネーションコントロールダイヤル	3-25
ブライト (減光キャンセル) 機能	3-25
Info-ECO (インフォ・エコ) モード 表示灯	3-32
インフォメーションメーター	4-99

う

ウインカー (方向指示器) 電球 (バルブ) の交換	8-58、8-60、8-61
表示灯	3-31
レバー	3-13
ワット数	8-50、8-51
ウインドウデフォッガースイッチ	3-21
ウエアインジケーター	5-43
ウォッシュャー液	6-4
寒冷地での使いかた	3-17
スイッチ	7-24
タンク	6-4
濃度調整	1-20
雨天の走行	3-43
運転装置の使いかた	

え

エアコン	4-2
位置と名称	7-15
エアフィルターの交換	4-4
使いかた	4-2
吹き出し口	4-5
フルオートエアコン (マルチファンク ションディスプレイ装備車)	4-12
フルオートエアコン (マルチファンク ションディスプレイ装備車以外)	4-17
マニュアルエアコン	5-20
AWD (四輪駆動)	3-37
AWD車の運転	3-39
警告灯	5-22
AT油温警告灯	3-36
ABS (アンチロックブレーキシステム)	
警告灯	

SRSエアバッグシステム…………… 5- 3
 警告灯…………… 3-38、5-18
 作動しないとき…………… 5-14
 作動しにくいとき…………… 5-12
 作動するとき…………… 5-11
 SRSエアバッグシステム
 (サイド・カーテン)
 作動しないとき…………… 5-17
 作動しにくいとき…………… 5-15
 作動するとき…………… 5- 8、5-14
 [S] モード…………… 3-65
 表示灯…………… 3-34
 MP3/WMAについて…………… 4-25
 エレクトロニックブレーキフォース
 ディストリビューション (EBD)
 ……………… 5-24
 エンジン
 警告灯…………… 3-39
 始動…………… 3-43、3-49
 停止のしかた…………… 3-47、3-50
 エンジンオイル…………… 9- 3
 オイルプレッシャー警告灯…………… 3-38
 寒冷地での使いかた…………… 6- 4
 エンジンキー照明…………… 3- 7
 エンジンスイッチ…………… 3- 2、3- 5
 警告音および警告表示…………… 3-48
 エンジンブレーキ…………… 1-20

お

オイルプレッシャー警告灯…………… 3-38
 応急用スペアタイヤ…………… 8- 8
 格納場所 …… イラスト目次-5、8- 8
 空気圧…………… 9- 5
 交換…………… 8-10
 サイズ…………… 9- 5
 オーディオシステム…………… 4-22
 オートヘッドランプレベラー
 (自動光軸調整機構)…………… 3-11
 警告灯…………… 3-41
 オートマチック車
 運転手順…………… 3-58
 セレクトレバー…………… 3-54
 マニュアルモード…………… 3-63
 油温警告灯…………… 3-39
 ローレンジ…………… 3-65
 オートライト…………… 3- 9
 オートワイパー…………… 3-15
 オーバーヒートしたとき…………… 8-37
 お子さま専用シート…………… 2-69
 オドメーター…………… 3-29

か

カーゴフック…………… 4-52
 カーゴルームランプ…………… 4-55
 電球 (バルブ) の交換…………… 8-64
 ワット数…………… 8-51
 外気温度計…………… 4-101
 外装の手入れ…………… 7- 3
 外部機器を再生するとき…………… 4-37
 買い物フック…………… 4-53
 カップホルダー…………… 4-40
 ガラスの手入れ…………… 7- 5
 間欠ワイパー…………… 3-16
 感知センサー…………… 4-21
 寒冷地での使いかた…………… 6- 1

き

キー	2 - 2
閉じ込み防止機能	2 - 22
抜き忘れ警報	2 - 23、3 - 7
キーレスアクセス&プッシュスタート	
エンジンの始動・停止	3 - 43
機能の停止	2 - 7
警告音および警告表示	2 - 13、3 - 48
作動エリア	2 - 8、3 - 2
正常に作動しないとき	8 - 72
施錠・解錠	2 - 8
キックダウン	1 - 11

く

クリーブ現象	1 - 11
クルーズコントロール	3 - 73
車速セット表示灯	3 - 34
表示灯	3 - 34
車の手入れ	7 - 2
グローブボックス	4 - 44

け

警告灯	イラスト目次-10、3 - 35
警報装置	2 - 39
作動させてしまったときには	2 - 41
設定	2 - 42
表示灯	3 - 32
けん引のとき	8 - 31

こ

コイントレイ	4 - 47
工具	8 - 2
光軸調整機構	3 - 11
オートヘッドランプレベラー	3 - 11
警告灯	3 - 41
マニュアルヘッドランプレベラー	3 - 12
高速道路、自動車専用道路で	
動けなくなったとき	8 - 29
後退灯	
電球 (バルブ) の交換	8 - 61
ワット数	8 - 51
コートフック	4 - 51
故障したとき	8 - 29
故障時の対応方法と連絡先	8 - 30
小物入れ	4 - 44
コンソールボックス	4 - 45
コンビネーションメーター	3 - 26
警告灯	イラスト目次-10、3 - 35
表示灯	イラスト目次-9、3 - 31
メーター	3 - 27

さ

サービスデータ	9 - 1
サブランク	4 - 47
残走行距離計	4 - 102
サンバイザー	4 - 43

し

CDについて	4-23
CDプレーヤー&AM/FMチューナー 一体オーディオ	
[MP3/WMA対応]	4-28
CDを聞くとき	4-32
シート	
シートの調整	2-48
正しい運転(乗車)姿勢	2-45
パワーシート	2-50
フロントシート	2-47
マニュアルシート	2-48
リヤシート	2-54
シートヒーター	2-53
シートベルト	2-58
警告灯	3-36
警報	2-67
シートベルトで固定するチャイルド シートについて	2-81
高さ調整(ショルダージャスター)	2-62
正しい着用	2-58
プリテンショナー	5-2
CVT車	3-54
運転手順	3-58
セレクトレバー	3-54
マニュアルモード	3-63
油温警告灯	3-39
事故が起きたとき	8-39
自動光軸調整機構 (オートヘッドランプレベラー)	3-11
警告灯	3-41
シフトダウン	1-20
シフトポジション表示灯	3-33
シフトロックシステム	1-15、3-57
解除ボタン	8-70

ジャッキアップポイント

.....	8-7
車幅灯	
電球(バルブ)の交換	8-58
ワット数	8-50
集中ドアロック	2-22
瞬間燃費計	4-103
ショルダージャスター	2-62

す

水温警告灯/水温表示灯	3-41
スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)	1-22、6-2
スパークプラグ	9-2
スピードメーター	3-27
スペアタイヤ	8-8
スポットマップランプ	
使いかた	4-54
電球(バルブ)の交換	8-66
ワット数	8-50
スライド調整(前後の調整)	2-48、2-50

せ

背当て角度調整(リクライニング調整)	
フロントシート	2-49、2-51
セキュリティシステム	2-37
イモビライザー	2-37
盗難警報装置	2-39
表示灯	3-32
節電機能	2-12
セレクトインジケーター	3-33
セレクトレバー	3-54
レバーが動かないとき	8-70
洗車のしかた	7-3

前照灯 (ヘッドランプ) ハイビーム	
電球 (バルブ) の交換	8-56
ワット数	8-50
前照灯 (ヘッドランプ) ロービーム	
電球 (バルブ) の交換	8-57
ワット数	8-50
センターコンソールトレイ	4-45
センタートレイ	4-44
そ	
走行するときには	1-16
走行する前に	6-6
速度計 (スピードメーター)	3-27
た	
タイヤ	
ウエアインジケーター	5-43
応急用スペアタイヤ	8-8
空気圧	9-5
サイズ	9-5
タイヤ交換	7-10、8-10
タイヤローテーション (位置交換)	7-9
チェーンの装着	6-3
点検	5-43
冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)	1-22、6-2
タイヤホイール	5-43
アライメント	5-44
バランス	5-44
タコメーター	3-27

ち

チェンジレバー	3-52
チャージ警告灯	3-39
チャイルドブルーフ	2-24
駐車	
寒冷地での使いかた	6-10
駐・停車するときには	1-23
ブレーキ警告灯	3-35
駐車ブレーキ	3-51
チルト/テレスコピックステアリング	2-85

て

電球 (バルブ)	
交換	8-50
ワット数	8-50、8-51
電源ソケット	4-50
電源の切り替えおよびエンジン始動の 作動エリア	3-2
電源の切り替えかた	3-3
電池交換	
アクセスキー	7-20
リモコンキー	7-17
電動格納式ドアミラー	2-87
電動リモコンドアミラー	2-86
電波式リモコンドアロック	2-16

と

ドア …… 2-20
 開閉 …… 2-20
 施錠・解錠
 …… 2-8、2-12、2-16
 ドアミラー …… 2-86
 盗難警報装置 …… 2-39
 作動させてしまったときには
 …… 2-41
 設定 …… 2-42
 表示灯 …… 3-32
 時計 …… 4-100
 トノカバー …… 4-48
 トランク …… 2-33
 トリップメーター …… 3-29

な

内装の手入れ …… 7-7

に

日常点検 …… 7-22
 日常の手入れ …… 7-2

ね

燃費計
 瞬間燃費計 …… 4-103
 平均燃費計 …… 4-103
 燃料
 使用燃料 …… 9-2
 タンクの水分除去 …… 6-5
 タンク容量 …… 9-2
 燃料計 …… 3-28
 燃料残量警告灯 …… 3-40
 燃料補給口 …… 2-29

は

ハイビーム/バッシング表示灯 …… 3-31
 ハイマウントストップランプ
 電球 (バルブ) の交換 …… 8-66
 ワット数 …… 8-51
 ハザードランプ (非常点滅灯)
 スイッチ …… 3-24
 電球 (バルブ) の交換
 …… 8-58、8-60、8-61
 ワット数 …… 8-50、8-51
 発炎筒 …… 8-27
 バッシング …… 3-10
 バッテリー
 型式 …… 9-2
 寒冷地での使いかた …… 6-5
 警告灯 …… 3-39
 バッテリーが上がったとき …… 8-40
 バッテリー上がり防止機能
 …… 2-24、3-4
 バニティミラー …… 4-43
 バルブ (電球)
 交換 …… 8-50
 ワット数 …… 8-50、8-51
 パワーウィンドウ …… 2-25
 パワーシート …… 2-50
 パワーステアリング …… 5-42
 バンクしたタイヤの格納 …… 8-14
 バンクしたとき …… 8-10
 バンク修理キット …… 8-15
 番号表示灯 (ライセンスランプ)
 電球 (バルブ) の交換 …… 8-63
 ワット数 …… 8-51
 半ドア
 警告灯 …… 3-36
 ハンドル
 チルト/テレスコピックステアリング
 …… 2-85
 パワーステアリング …… 5-42
 ロックの解除 …… 3-4

ひ

ヒートッドアミラー	2-88
非常点滅灯 (ハザードランプ)	
スイッチ	3-24
電球 (バルブ) の交換	8-58、8-60、8-61
ワット数	8-50、8-51
ビスカスLSD付センターデフ方式フルタ	
イムAWD	5-21
ヒューズ	8-43
点検・交換	8-48
表示灯	イラスト目次-9、3-31
ヒルスタートアシスト	5-31
警告灯/OFF表示灯	3-37、5-34

ふ

VDC (ピークルダイナミクス	
コントロール)	5-26
OFFスイッチ	5-29
OFF表示灯	3-34、5-30
警告灯/作動表示灯	3-40、5-28
フォグランプ	
スイッチ	3-13
電球 (バルブ) の交換	8-58、8-69
表示灯	3-31
ワット数	8-50、8-51
プッシュエンジンスイッチ	3-2、3-43
踏切で動けなくなったとき	8-29
フューエルメーター (燃料計)	3-28
フューエルリッド (燃料補給口)	2-29
冬の前の準備、点検	6-2
冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)	1-22、6-2
プラグ (スパークプラグ)	9-2
プリテンショナー付シートベルト	5-2

フルオートエアコン (マルチファンクシヨ	
ンディスプレイ装備車)	4-5
フルオートエアコン (マルチファンクシヨ	
ンディスプレイ装備車以外)	4-12
ブレーキアシスト	5-25
ブレーキオーバーライド	5-25
ブレーキ警告灯	3-35
ブレーキブースター	5-25
フロントウォッシャー	3-17
フロントシート	2-47
シートヒーター	2-53
上下調整	2-49、2-51
スライド調整 (前後の調整)	2-48、2-50
パワーシート	2-50
ヘッドレストの高さ調整	2-47
マニュアルシート	2-48
リクライニング調整 (背当て角度調整)	2-49、2-51
フロントシートベルト	2-61
フロントフォグランプ	
スイッチ	3-13
電球 (バルブ) の交換	8-58
表示灯	3-31
ワット数	8-50
フロントワイパー	3-15
オートワイパー	3-15
デアイサースイッチ	3-23

へ

平均燃費計 4 - 103

ヘッドランプ

 合図のしかた (パッシング) ... 3 - 10

 ウォッシャー 3 - 20

 上下を切り替えるとき 3 - 10

 電球 (バルブ) の交換
 8 - 56

 ハイビーム/パッシング表示灯
 3 - 31

 ヘッドランプレベラー (光軸調整機構)
 3 - 11

 ライティングスイッチ 3 - 8

 ライティングスイッチ表示灯
 3 - 31

 ワット数 8 - 50

ヘッドランプレベラー (光軸調整機構)
 3 - 11

ヘッドレスト 2 - 47、2 - 54

ほ

方向指示器 (ウインカー)

 電球 (バルブ) の交換
 8 - 58、8 - 60、8 - 61

 表示灯 3 - 31

 レバー 3 - 13

 ワット数 8 - 50、8 - 51

ホーンスイッチ 3 - 24

ボディカバー 7 - 2

ボンネット 2 - 31

ま

マニュアルエアコン 4 - 17

マニュアルシート 2 - 48

マニュアルモード 3 - 63

マルチファンクションディスプレイ
 4 - 57

万一のとき 8 - 1

み

ミラー

 ドアミラー 2 - 86

 バニティミラー 4 - 43

 ルームミラー 2 - 85

め

メーター 3 - 26

 警告灯 ... イラスト目次 - 10、3 - 35

 初期作動 3 - 27

 表示灯 ... イラスト目次 - 9、3 - 31

メカニカルキーによる施錠・解錠
 8 - 72

ゆ

雪道走行 1 - 22

よ

四輪駆動 (AWD)

 AWD車の運転 5 - 20

 警告灯 3 - 37

ら

ライセンスランプ (番号表示灯)

 電球 (バルブ) の交換 8 - 63

 ワット数 8 - 51

 ライティングスイッチ 3 - 8

 表示灯 3 - 31

ラジオ

 受信について 4 - 22

 放送局を記憶するとき
 4 - 32

り

- リクライニング調整（背当て角度調整）
…………… 2-49、2-51
- リモコンキー……………2-2
- 電池交換……………7-17
- ドアの施錠・解錠……………2-16
- リヤウインドウデフォッガースイッチ
……………3-21
- リヤゲート……………2-35
- 解錠ができなくなったとき……………8-71
- リヤシート……………2-54
- アームレスト……………2-55
- ヘッドレストの高さ調整
……………2-54
- 6：4分割リヤシート……………2-56
- リヤシートベルト……………2-63
- リヤビューカメラ……………5-35
- 位置……………5-36
- 映る範囲……………5-38
- 故障かなと思ったら……………5-41
- 使用方法……………5-37
- リヤフォグランプ
- スイッチ……………3-14
- 電球（バルブ）の交換……………8-69
- 表示灯……………3-31
- ワット数……………8-51
- リヤワイパー / ウォッシャー……………3-17

る

- ルームミラー……………2-85
- ルームランプ……………4-54
- 使いかた……………4-54
- 電球（バルブ）の交換……………8-65
- ワット数……………8-50

れ

- 冷却水……………9-4
- 濃度点検……………6-4

ろ

- ローレンジ……………3-65
- 6：4分割リヤシート……………2-56
- 路上で動けなくなったとき……………8-30

わ

- ワイパー & ウォッシャースイッチ
……………3-15
- ワイパーデアイサー……………3-23
- ワイパーブレードの交換……………7-11

A

- ABS（アンチロックブレーキシステム）
……………5-22
- 警告灯……………3-36
- AWD（四輪駆動）
- AWD車の運転……………5-20
- 警告灯……………3-37
- AT油温警告灯……………3-39

C

- CDについて……………4-23
- CDプレーヤー&AM/FMチューナー
一体オーディオ
[MP3/WMA対応]……………4-28
- CDを聞くととき……………4-32
- CVT車……………3-54
- 運転手順……………3-58
- セレクトレバー……………3-54
- マニュアルモード……………3-63
- 油温警告灯……………3-39

I

- ISO FIX固定バー方式で固定する
チャイルドシートについて
……………2-72

M

- MP3/WMAについて……………4-25

P

Pからセレクトレバーが操作できないとき
..... 1-15

S

SRSエアバッグシステム 5-3
警告灯 3-38、5-18
作動しないとき 5-14
作動しにくいとき 5-12
作動するとき 5-11

SRSエアバッグシステム
(サイド・カーテン)
作動しないとき 5-17
作動しにくいとき 5-15
作動するとき 5-8、5-14
[S] モード 3-65
表示灯 3-34

V

VDC (ピークルダイナミクス
コントロール) 5-26
OFFスイッチ 5-29
OFF表示灯 3-34
警告灯/作動表示灯 ... 3-40、5-28

MEMO

IMPREZA/XV GJ2-004301~,
GJ3-004601~,GJ6-004101~,
GJ7-009101~,GP2-011301~,GP3-007301~,GP6-007801~,GP7-020301~

困ったときのQ&A

? ? アクセスキーまたはリモコンキーでドアが開かない



電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。



車に近づいて再度操作してください。
車の周囲約1m以内で何度か操作をしても開かない場合は、アクセスキーまたはリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。

☆2-5ページ（電波について）参照

☆7-17、7-20ページ（電池交換）参照

? ? エンジンがかからない （CVT車：キーレスアクセス&プッシュスタート装備車）



ブレーキペダルの踏み込みが弱いことが考えられます。



プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点灯するまでブレーキペダルを踏み込み、プッシュエンジンスイッチを押してください。

なお、エンジン始動前はブレーキペダルが重くなるがありますが、異常ではありません。

☆3-43ページ（始動のしかた）参照



ハンドルがロックされていることが考えられます。



ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。

表示灯が緑色に点滅しているときはエンジンがかかりません。

☆3-43ページ（始動のしかた）参照

? ? 後席ドアが中から開けられない



チャイルドブルーフが作動していることが考えられます。



車外からドアハンドルを引いて開けてください。

チャイルドブルーフを解除するときは、レバーを「LOCK」と反対側に動かしてください。

☆2-24ページ（チャイルドブルーフ）参照

? ? ハンドルが急に重くなった



電動パワーステアリングの保護システムが作動していることが考えられます。



車庫入れなどでハンドル操作を何度も繰り返すと、保護システムが作動することがあります。このときハンドルが重くなりますが、故障ではありません。通常の操作力に戻るまで、しばらくハンドル操作を控えてください。

☆5-42ページ（パワーステアリング）参照

? ? アイドリングストップしない (アイドリングストップ装備車)



アイドリングストップが作動する条件を満たしていないことが考えられます。



走行中、アイドリングストップする条件が揃うとアイドリングストップ表示灯(A)(緑色)が点灯します。作動条件および作動しない条件は「アイドリングストップ」をご覧ください。

☆3-66ページ参照



停車時または停車後のブレーキおよびハンドルの操作が、アイドリングストップが作動する条件を満たしていないことが考えられます。



- ブレーキの踏み込みが弱いとアイドリングストップしないことがあります。停車後、ブレーキを踏み増してください。
- ハンドルは曲がっていませんか？
停車時にハンドルが直進状態でなかった場合または、停車後ハンドルを操作しているときはアイドリングストップしません。

☆3-67ページ参照（アイドリングストップの作動条件）参照

? ? アイドリングストップした後、ブザーが鳴りエンジンが始動できない (アイドリングストップ装備車)



アイドリングストップ中、運転席シートベルトを外したり運転席ドアを開けると、アイドリングストップシステムが強制的にエンジンを自動で再始動する機能を停止します。



セレクトレバーを[P]にし、通常の操作でエンジンを始動してください。

☆3-71ページ参照（警告ブザー）参照

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール  0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーション
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター

IMPREZA/XV GJ2-004301~,
GJ3-004601~,GJ6-004101~,
GJ7-009101~,GP2-011301~,GP3-007301~,GP6-007801~,GP7-020301~