

さくいん

あ

アームレストボックス	4 - 67
i-CVT車の運転	3 - 36
Acc	3 - 2
アンチロックブレーキシステム (ABS)	3 - 45
アンテナ	4 - 14

い

イグニッションキー照明	3 - 3
ISO-FIX固定バーおよび テザーアンカー	2 - 45
イラスト目次	0 - 1

う

ウォッシュャースイッチ	3 - 8
ウォッシュャータンク	3 - 10
運転装置の使いかた	3 - 33

え

エアコン	4 - 4、4 - 8
HIDランプ	3 - 5、7 - 15、7 - 17
AWD車の運転	3 - 43
ABS	3 - 45
ABS警告灯	3 - 29
SRSエアバッグ警告灯	3 - 29
SRSエアバッグシステム	2 - 53
MDについて	4 - 16
エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)	3 - 47
エンジンオイル	8 - 3
エンジンキー照明	3 - 3
エンジンスイッチ	3 - 2
エンジンブレーキ	1 - 17

お

オイルプレッシャー警告灯	3 - 30
応急用スペアタイヤ	6 - 4
オーディオシステム	4 - 14
オートエアコン	4 - 8
オートヘッドランプレベラー 警告灯	3 - 5、3 - 32
オーバーヒートしたとき	6 - 17
オドメーター	3 - 17

か

外装の手入れ	7 - 3
外部機器を再生するとき	4 - 42、4 - 60
買い物フック	4 - 68
カップホルダー	4 - 65
ガラスの手入れ	7 - 4
環境にやさしい運転	1 - 30
間欠ワイパー	3 - 8
寒冷地での使いかた	5 - 2

き

キー	2 - 2
キー抜き忘れ警報	3 - 3
キックダウン	1 - 10

く

クリーブ現象	1 - 10
車の手入れ	7 - 2
グローブボックス	4 - 67

け

警告灯	3 - 25
けん引のとき	6 - 13

こ

工具	6 - 3
光軸調整ダイヤル	3 - 6
高速道路、自動車専用道路で 動けなくなったとき	6 - 11
故障したとき	6 - 11
故障時の対応方法と連絡先	6 - 12
小物入れ	4 - 67

さ

サービスデータ	8 - 2
サンバイザー	4 - 66

し

CDについて	4 - 15
シートの調整	2 - 28
シートベルト	2 - 36
シートベルト警告灯	3 - 28
シートベルト警報	2 - 40
シートベルトの高さ調整	2 - 41
事故が起きたとき	6 - 24
自動光軸調整機構	3 - 5
シフトダウン	1 - 17
シフトロック解除ボタン	1 - 13
シフトロックシステム	1 - 13、3 - 38
車検証入れ	4 - 67
ジャッキ	6 - 2
ジャッキアップポイント	6 - 6
ジャッキハンドル	6 - 3
集中ドアロック	2 - 7

す

ステアリング制御警告灯	3 - 31
スパークプラグ	8 - 2
スバルスマートバス	2 - 9
スバルスマートバス電池残量 表示灯	3 - 24
スピードメーター	3 - 15
スペアタイヤ	6 - 2
スポーツモードスイッチ	3 - 42
スポーツモード表示灯	3 - 24

せ

セレクトポジション表示灯	3 - 23
セレクトレバー	3 - 36
洗車するときは	7 - 3

そ

走行するときには	1 - 14
走行する前に	5 - 4
速度計（スピードメーター）	3 - 15

た

タイヤおよびホイール	7 - 9
タイヤ空気圧	7 - 9、8 - 6
タイヤ交換	6 - 5
タイヤチェーンの装着	5 - 7
タイヤの位置交換 （タイヤローテーション）	7 - 12
タコメーター	3 - 15

ち

チャージ警告灯	3 - 30
チャイルドシート固定機構付 シートベルト	2 - 44
チャイルドプルーフ	2 - 18
駐車ブレーキペダル	3 - 34
駐・停車するときには	1 - 20

て

デフォグガー	3 - 11
電球 (バルブ) の交換	7 - 15
電源ソケット	4 - 68
電動格納式ミラー	2 - 70
電動リモコンドアミラー	2 - 69
電波式リモコンドアロック	2 - 4

と

ドア	2 - 3
ドアミラー	2 - 69
時計	4 - 44、4 - 62
トリップメーター	3 - 17

な

内装の手入れ	7 - 5
--------	-------

に

日常の手入れ	7 - 2
--------	-------

ね

燃料計	3 - 16
燃料残量警告灯	3 - 30
燃料補給口	2 - 21

は

ハザードランプ (非常点滅灯)	
スイッチ	3 - 11
発炎筒	6 - 10
パッシング	3 - 4
バッテリー	6 - 19、8 - 2
バッテリーが上がったとき	6 - 19
バニティミラー	4 - 66
バルブ交換	7 - 15
パワーウインドゥ	2 - 18
パンクしたタイヤの格納	6 - 9

ひ

ヒータッドドアミラー	2 - 70
ビーム・パッシング表示灯	3 - 23
非常点滅灯	3 - 11
ヒューズの点検・交換	6 - 21
表示灯	3 - 20

ふ

フォグランプスイッチ	3 - 7
フォグランプ表示灯	3 - 24
踏切で動けなくなったとき	6 - 11
フューエルメーター	3 - 16
フューエルリッド	2 - 22
冬の前の準備、点検	5 - 2
プラグ (スパークプラグ)	8 - 2
ブリテンションナー付	
シートベルト	2 - 42
ブレーキ警告灯	3 - 28
ブレーキブースター	3 - 48
フロントウォッシャー	3 - 8
フロントシート	2 - 28
フロントシートベルト	2 - 39
フロントワイパー	3 - 8

へ

ヘッドランプ	3 - 4
ヘッドレスト	2 - 30

ほ

方向指示器表示灯	3 - 23
方向指示レバー	3 - 7
ホーンスイッチ	3 - 35
ポトルホルダー	4 - 66
ボンネット	2 - 23

ま

マニュアルエアコン	4 - 4
万一のとき	6 - 1

み

ミストスイッチ …………… 3 - 8

め

メーター …………… 3 - 12

ゆ

雪道走行 …………… 1 - 19

ら

ライティングスイッチ …………… 3 - 4

ライティングスイッチ表示灯 …… 3 - 24

り

リクライニング調整 …… 2 - 28、2 - 34

リヤウインドウデフォッガー

スイッチ …………… 3 - 11

リヤゲート …………… 2 - 24

リヤシート …………… 2 - 33

リヤシートベルト …………… 2 - 43

リヤワイパー／ウォッシャー …… 3 - 9

る

ルームミラー …………… 2 - 69

ルームランプ …………… 4 - 63

ろ

路上で動けなくなったとき …… 6 - 12

わ

ワイパー&ウォッシャースイッチ

…………… 3 - 8

ワイパーブレードの交換 …… 7 - 6

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

—— 非 売 品 ——

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部