

# さくいん

## あ

- アームレストボックス……………4-56
- i-CVT車の運転……………3-39
- アクセスキー
  - 正常に作動しないとき……………2-23
  - 電池残量警告……………2-21
- アンチロックブレーキシステム (ABS)
  - ……………3-49
- アンテナ……………4-13

## い

- イグニッションキー照明……………3-6
- ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー
  - ……………2-59

## う

- ウェルカムサウンド機能……………4-36
- ウォッシャー液量の点検……………6-4
- ウォッシャースイッチ……………3-13
- 運転装置の使いかた……………3-31

## え

- エアコン……………4-4、4-5、4-8
- HIDランプ……………3-8
- AWD車の運転……………3-47
- ABS……………3-49
- ABS警告灯……………3-26
- SRSエアバッグ警告灯……………3-27
- SRSエアバッグシステム……………2-70
  - 作動しないとき……………2-81
  - 作動しにくいとき……………2-78
  - 作動するとき……………2-77
- SRSエアバッグシステム (サイド)
  - 作動しないとき……………2-84
  - 作動しにくいとき……………2-82
  - 作動するとき……………2-81
- MP3/WMAについて……………4-16
- エレクトロニック ブレーキフォース
  - ディストリビューション (EBD)
    - ……………3-51

- エンジンオイル……………8-3
- エンジンキー照明……………3-6
- エンジンスイッチ……………3-2
- エンジンブレーキ……………1-20

## お

- オイルプレッシャー警告灯……………3-27
- 応急用スペアタイヤ……………7-3
- オーディオシステム……………4-13
- オートエアコン……………4-8
- オートヘッドランプレベラー ……3-8
  - 警告灯……………3-9、3-30
- オーバーヒートしたとき……………7-19
- オーバーヘッドコンソールボックス
  - ……………4-57
- オドメーター……………3-20

## か

- 外装の手入れ……………6-10
- 外部機器を再生するとき……………4-35
- カップホルダー……………4-52
- ガラスの手入れ……………6-12
- 環境にやさしい運転……………1-32
- 間欠ワイパー……………3-13
- 寒冷地での使いかた……………5-1

## き

- キー……………2-2
- キー抜き忘れ警報……………3-6
- キーレスアクセス&スタート ……2-10
  - システム異常警告……………2-21
- キックダウン……………1-12

## く

- クラッチ・スタートシステム
  - ……………1-27、3-31
- クリーブ現象……………1-12
- 車の手入れ……………6-9
- グローブボックス……………4-55

## け

- 警告灯 ..... 3 - 25
- 警報の設定 ..... 2 - 26
- 警報を作動させてしまったときには  
..... 2 - 26
- けん引のとき ..... 7 - 15

## こ

- 工具 ..... 7 - 3
- 光軸調整ダイヤル ..... 3 - 10
- 高速道路、自動車専用道路  
動けなくなったとき ..... 7 - 13
- 故障したとき ..... 7 - 13
- 故障時の対応方法と連絡先 ..... 7 - 14
- 小物入れ ..... 4 - 54

## さ

- サービスデータ ..... 8 - 2
- サンバイザー ..... 4 - 53

## し

- CDについて ..... 4 - 14
- シートアンダートレイ ..... 4 - 57
- シートの調整 ..... 2 - 39
- シートベルト ..... 2 - 49
- シートベルト 警告灯 ..... 3 - 26
- シートベルト 警報 ..... 2 - 54
- 事故が起きたとき ..... 7 - 24
- 自動光軸調整機構 ..... 3 - 8
- シフトダウン ..... 1 - 20
- シフトロック解除ボタン ..... 1 - 15
- シフトロックシステム  
..... 1 - 15、3 - 41
- 車検証入れ ..... 4 - 56
- ジャッキ ..... 7 - 2
- ジャッキアップポイント ..... 7 - 7
- ジャッキハンドル ..... 7 - 3
- 集中ドアロック ..... 2 - 8
- ショッピングフック ..... 4 - 59

## す

- ステアリング制御警告灯 ..... 3 - 29
- スパークプラグ ..... 8 - 2
- スピードメーター ..... 3 - 18
- スポーツモードスイッチ ..... 3 - 46
- スポーツモード表示灯 ..... 3 - 24

## せ

- セキュリティ表示灯 ..... 3 - 24
- セレクトポジション表示灯 ..... 3 - 23
- セレクトレバー ..... 3 - 39
- 洗車 ..... 6 - 10

## そ

- 走行するときには ..... 1 - 16
- 走行する前に ..... 5 - 5
- 速度計（スピードメーター） ..... 3 - 18

## た

- タイヤおよびホイール ..... 6 - 5
- タイヤ空気圧 ..... 6 - 5、8 - 6
- タイヤ交換 ..... 7 - 5
- タイヤチェーンの装着 ..... 5 - 2
- タイヤの位置交換（タイヤ  
ローテーション） ..... 6 - 14
- タコメーター ..... 3 - 18

## ち

- チェンジレバー ..... 3 - 38
- チャージ警告灯 ..... 3 - 28
- チャイルドブルーフ ..... 2 - 27
- 駐車ブレーキペダル ..... 3 - 37
- 駐車ブレーキレバー ..... 3 - 36
- 駐・停車するときには ..... 1 - 23

## て

- デフォッガー ..... 3 - 15
- 電球（バルブ）の交換 ..... 6 - 20
- 電源ソケット ..... 4 - 58
- 電動格納式ドアミラー ..... 2 - 88
- 電動リモコンドアミラー ..... 2 - 87
- 電波式リモコンドアロック ..... 2 - 4

**と**

ドア	2 - 3
ドアミラー	2 - 87
盗難警報の設定	2 - 26
盗難警報表示灯	3 - 24
盗難警報を作動させてしまったときには	2 - 26
時計	4 - 26
トリップメーター	3 - 21

**な**

内装の手入れ	6 - 12
--------	--------

**に**

日常の手入れ	6 - 9
--------	-------

**ね**

燃料計	3 - 19
燃料残量警告灯	3 - 28
燃料補給口	2 - 31

**は**

ハイビーム/パッシング表示灯	3 - 23
ハザードランプ (非常点滅灯) スイッチ	3 - 16
発炎筒	7 - 11
パッシング	3 - 8
バッテリー	7 - 22、8 - 2
バッテリーが上がったとき	7 - 22
バニティミラー	4 - 54
バルブ交換	6 - 20
パワーウィンドウ	2 - 27
パンクしたタイヤの格納	7 - 10
パンクしたタイヤの交換	7 - 5
ハンドブレーキレバー	3 - 36

**ひ**

ヒートッドアミラー	2 - 89
非常点滅灯	3 - 16
ヒューズの点検・交換	6 - 35
表示灯	3 - 23

**ふ**

フォグランプスイッチ	3 - 12
フォグランプ表示灯	3 - 24
踏切で動けなくなったとき	7 - 13
フューエルメーター	3 - 19
フューエルリッド	2 - 31
冬の前の準備、点検	5 - 2
プラグ (スパークプラグ)	8 - 2
プリテンショナー付シートベルト	2 - 55
ブルーイルミネーション	4 - 50
ブレーキ警告灯	3 - 25
ブレーキブースター	3 - 53
フロントウォッシャー	3 - 13
フロントシート	2 - 39
フロントシートベルト	2 - 52
フロントシートベルトの高さ調整	2 - 54
フロントワイパー	3 - 13

**へ**

ヘッドランプ	3 - 8
ヘッドレスト	2 - 41

**ほ**

方向指示器表示灯	3 - 23
方向指示レバー	3 - 11
ホーンスイッチ	3 - 17
ボトルホルダー	4 - 53
ボンネット	2 - 33

**ま**

マニュアルエアコン	4 - 5
万一のとき	7 - 1

**み**

ミストスイッチ	3 - 13
---------	--------

**ゆ**

雪道走行	1 - 22
------	--------

## ら

- ライティングスイッチ …… 3-7
- ライティングスイッチ表示灯 …… 3-24
- ラジオ
  - 受信について …… 4-13
  - 放送局を記憶するとき
    - …………… 4-23、4-30

## り

- リクライニング調整 …… 2-39、2-47
- リヤウインドウデフォッガースイッチ
  - …………… 3-15
- リヤゲート …… 2-35
- リヤシート …… 2-46
- リヤシートベルト …… 2-56
- リヤワイパー/ウォッシャー …… 3-14

## る

- ルームミラー …… 2-87
- ルームランプ …… 4-48

## ろ

- 路上で動けなくなったとき …… 7-14

## わ

- ワイパー&ウォッシャースイッチ
  - …………… 3-13
- ワイパーブレードの交換 …… 6-16

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

\*お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行

# 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部