

さくいん

ア

アーム レスト	41
アイドリング回転数	320
「アイドリング ストップ」	180
「アイドリング ストップ」	
OFFスイッチ	186
アイドリング ストップ時間表示	123
「アイドリング ストップ」	
表示灯/警告灯	185
アウター (ドア) ミラー	113
アクセサリ ソケット	225
アシスト グリップ	233
足踏み式駐車ブレーキ	164
アンダー トレイ	229
アンダー ボックス	231
アンチロック ブレーキ システム (ABS)	75
アンテナ	205

イ

ELRシート ベルト	49
EPS (電動パワー ステアリング)	
警告灯	143
EBD	75
イグニッション (エンジン)	
スイッチ	157
イグニッション キー	82
ISO FIX対応ISO FIX固定バー &テザー アンカー	61
イモビライザー機能	164
インジケーター ランプ (表示灯)	132
インター ロック	163
インテグレートッドCDプレーヤー &AM/FMチューナー	210
インナー (ルーム) ミラー	113
インパネ アッパー ボックス	228
Info-ECO (インフォ・エコ) ランプ	130

ウ

ウインカー (方向指示) レバー	150
ウインド ウォッシャー液の補給	294
ウインドウ ガラス (パワー ウィンドウ)	109
ウインドウ デフォッガー	
スイッチ	154
ウインドウ反転機構	111
ウォーニング ランプ (警告灯)	137
ウォッシャー タンクの容量	320
ウォッシャー スイッチ	151
運転席SRSエアバッグ	63
運転席シート ベルト 警告灯	140
運転席シート リフター	41

**エ**

エア クリーナー エLEMENTの データ-----	322
エアコン -----	194
エアコン ガス -----	301
エアバッグ SRSエアバッグ-----	63
SRSサイド エアバッグ& SRSカーテンシールド エアバッグ ---	69
エア フィルター-----	301
AMラジオ -----	212
AWD車-----	166
ABS-----	75
AUX (外部入力) 端子-----	220
ecoドライブ モード -----	190
ecoドライブ モード スイッチ -----	156
エコ表示 Info-ECO (インフォ・エコ) ランプ -----	130
ecoリーフ ゲージ-----	130
ブルーecoシグナル メーター-----	131
エコ表示の表示/非表示設定-----	122
ecoリーフ ゲージ-----	130
SRSエアバッグ-----	63
FMラジオ-----	212
LLC (冷却水) のデータ-----	322
エンジン オイルのデータ -----	321
エンジン オイル レベル ゲージ ---	293
エンジン回転計 (タコ メーター) -----	124
エンジン キー -----	82
エンジン警告灯 -----	137
エンジン スイッチ-----	157
エンジン スタート サポート-----	168
エンジン フード (ボンネット) ----	104
エンジン ルーム-----	290

**オ**

オイルの交換量-----	321
オイル プレッシュャー警告灯-----	137
応急修理セット -----	247
オート エアコン-----	194
オート格納式ドア ミラー (キーレス アクセス連動) -----	114
オート (パワー) ウインドウ -----	109
オート ライト -----	146
オート レベライザー警告灯-----	143
オーバー ヒート-----	256
オープナー フューエル リッド-----	108
ボンネット -----	105
お子さま専用シート -----	52
オド メーター (積算距離計) -----	122
オルタネーター (ファン) ベルトの 点検基準値-----	320
温度調節センサー -----	203

**カ**

カーゴ ルーム ランプ	223
カーテン シールド エアバッグ	69
カード ホルダー	226
外気温	126
外部入力端子	220
鍵 (キー)	82
カップ ホルダー	229
可変ロード リミッター機構付	
シート ベルト	51
間欠ワイパー (ワイパー・ ウオッシャースイッチ)	151

**キ**

キー	82
キー インター ロック	163
キー (エンジン) スイッチ	157
キー抜き忘れ警告ブザー	98
キーの電池交換	281
キーレス アクセス	86
キーレス アクセスの警告	92
給油口 (フューエル リッド)	106

**ク**

空気圧	322
空調	194
クーラー (エアコン)	194
クーラント (冷却水) のデータ	322
区間距離計 (トリップ メーター)	122
曇り取り フロント	202
リヤ	154
クラクション (ホーン) スイッチ	156
クリーナー (オイル フィルター) の データ	321
クリーン エア フィルター	301
グローブ ボックス	228

**ケ**

警音器 (ホーン) スイッチ	156
計器 (メーター)	118
警告灯	137
警告ブザー キー抜き忘れ警告ブザー	98
ランプ消し忘れ警告ブザー	148
けん引	244

コ

工具	236
光軸調整ダイヤル	149
高水温警告灯	139
後席（リヤ シート）	42
航続可能距離	127
固定バー	61
小物入れ	
インパネ アッパー ボックス	228
助手席アンダー トレイ	229
フロント アーム レスト （ボックス付）	232
コンビネーション スイッチ	145
コンビネーション メーター	118

サ

サービス データ	319
サイド エアバッグ	69
サイド（ドア）ミラー	113
サブ トランク	231
3点式ELRシート ベルト	49
サン バイザー	226

シ

CDプレーヤー	216
シート	
フロント	39
リヤ	42
シート アレンジ	46
シート ベルト	47
シート ベルト 警告灯（運転席）	140
シート リフター	41
CVT警告灯	140
CVT車	170
室内照明	222
シフト セレクト インジケーター	135
シフト（セレクト）レバー	170
シフト ロック解除ボタン	171
シフト ロック装置	170
車載工具	236
ジャッキの使いかた	237
車両盗難防止（イモビライザー） 機能	164
集中ドア ロック	97
充電（チャージ）警告灯	138
使用オイル	321
照度調整	124
照明	222
助手席アンダー トレイ	229
助手席SRSエアバッグ	63
ショッピング フック	232
シヨルダー アジャスター	50

**ス**

水温警告灯	139
水温表示灯	133
スイッチ	145
ステアリング制御警告灯	143
ステアリング ホイール （チルト ステアリング）	115
スノー（タイヤ）チェーン	314
スパーク（点火）プラグの型式	320
スピード メーター	122
スライド調整	
フロント シート	39
リヤ シート	42

**セ**

積算距離計（オドメーター）	122
セキュリティ表示灯	134
セレクト インジケーター	135
セレクト レバー	170
洗車	302
前照灯（ヘッド ランプ）の 切り替え	147
前席カップホルダー （プッシュオープン式）	229
前席（フロント シート）	39

**ソ**

速度計（スピードメーター）	122
ソフトフラットシート	46

**タ**

ターボ車	165
ターン シグナル インジケーター （方向指示器表示灯）	132
ターン シグナル（方向指示） レバー	150
タイヤ交換	297
タイヤチェーン	314
タイヤのデータ	322
タイヤのローテーション	297
タイヤパンク応急修理セット	247
タコメーター	124
暖房（エアコン）	194

**チ**

チェーン	314
チェック エンジン警告灯	137
チェンジ（セレクト）レバー	170
チケットホルダー	226
チャージ警告灯	138
チャイルドシート	52
チャイルドシート固定バー	61
チャイルドシートの選びかた	54
チャイルドシートの固定の しかた	59
チャイルドシートの種類	53
チャイルドプルーフ	97
駐車ブレーキ	164
駐車ブレーキの点検基準値	320
チルトステアリング	115

**ツ**

ツール（工具）	236
---------	-----

テ

TRC-----	78
低水温表示灯-----	133
ディスク ホイール (タイヤ) の 交換-----	297
ディスク ホイール (タイヤ) の データ-----	322
ディスチャージ ヘッド ランプ-----	148
テザー アンカー-----	61
デッキ (カーゴ) ルーム ランプ-----	223
デファレンシャル オイルの データ-----	322
デフォッガー スイッチ-----	154
デフロスター (曇り取り) フロント-----	202
リヤ-----	154
デュアルSRSエアバッグ-----	63
点火プラグの型式-----	320
電球の交換-----	262
点検整備項目 (サービス データ) -----	319
電池の交換-----	281
電動格納式 (ドア) ミラー-----	113
電動格納式ヒーター ドア ミラー-----	115
電波式リモコン ドア ロック-----	84

ト

ドア-----	95
ドア (パワー) ウィンドウ-----	109
ドア ミラー-----	113
ドア ロック-----	97
盗難警報装置-----	98
時計 マルチ インフォメーション ディスプレイ付き車-----	128
マルチ インフォメーション ディスプレイなし車-----	125
トラクション コントロール (TRC) -----	78
トランスファ オイルのデータ-----	322
トランスミッション オイルの データ-----	321
トリップ メーター (区間距離計) -----	122

ナ

内気センサー-----	203
「nanoe (ナノイー)」 ディフューザー-----	204

ニ

日射センサー-----	203
-------------	-----

ネ

燃費（平均燃費）	127
燃料カット システム	242
燃料給油口 （フューエル リッド）	106
燃料計	124
燃料残量警告灯	141
燃料（フューエル）タンクの容量	320

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	164
パーキング（駐車）ブレーキの 点検基準値	320
ハイビーム/パッシング表示灯	133
ハザード インジケーター （非常点滅表示灯）	132
ハザード（非常点滅灯）スイッチ	150
発炎筒	243
バック（ルーム）ミラー	113
パッシング （ヘッド ランプの切り替え）	147
バッテリーあがり	254
バッテリーあがり防止機能	224
バッテリーの型式	320
バニティ ミラー	227
バルブ（電球）の交換	262
パワー ウィンドウ	109
パワー ステアリング警告灯	143
パンク	246
パンク応急修理セット	247
半ドア警告灯	141
ハンドル （チルト ステアリング）	115

ヒ

ピークル ダイナミクス コントロール （VDC）	77
ヒーター（エアコン）	194
ヒートド ドア ミラー	115
非常点滅灯スイッチ	150
非常点滅表示灯	132
ヒューズ ボックス	260
表示灯	132
ヒル スタート アシスト	187



**フ**

ファン ベルトの点検基準値	320
VDC	77
VDC OFFスイッチ	154
VDC OFF表示灯	135
VDC作動表示灯	136
V (ファン) ベルトの点検基準値	320
フィルターのデータ	321
フォグ ランプ スイッチ	153
フォグ ランプ表示灯	133
ブッシュ エンジン スイッチ	158
フット (足踏み式駐車) ブレーキ	164
フット ライト (運転席)	223
不凍液 (冷却水) のデータ	322
フューエル ウォーニング (燃料残量警告灯)	141
フューエル タンクの容量	320
フューエル (燃料) カット	
システム	242
フューエル メーター (燃料計)	124
フューエル リッド	106
プラグの型式	320
プリテンショナー & 可変ロード	
リミッター機構付シート ベルト	51
ブルーecoシグナル メーター	131
フル タイムAWDシステム	166
ブレーキ (ABS)	75
ブレーキ オイルのデータ	322
ブレーキ警告灯	138
ブレーキ ペダルの点検基準値	320
ブレード (ワイパー) の交換	304
フロント アーム レスト (ボックス付)	232
フロント シート	39
フロント シート ベルト	49
フロント センター アーム レスト	41

フロント ドア	95
フロント フォグ ランプ スイッチ	153
フロント マップ ランプ	222
フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	151

**ハ**

平均燃費	127
ヘッド ランプの切り替え	147
ヘッド レストの調整	40
ヘッド レストの取り外し	44
ベルトの点検基準値	320

**ホ**

ホイール (タイヤ) の交換	297
ホイール (タイヤ) のデータ	322
方向指示器表示灯	132
方向指示レバー	150
ホーン スイッチ	156
補給口 (フューエル リッド)	106
ポジション表示 (シフト セレクト インジケーター)	135
ボトルホルダー	230
ボンネット	104

マ

前倒し	45
マップ ランプ	
フロント	222
リヤ	223
窓ガラス (パワー ウィンドウ)	109
マルチ インフォメーション	
ディスプレイ	126

ミ

ミラー	
ドア ミラー	113
ルーム ミラー	113

メ

メーター	118
メカニカル キー	83
メンテナンス データ	
(サービス データ)	319

ユ

油圧 (オイル プレSSHャー)	
警告灯	137

ラ

ライティング スイッチ	146
ライティング スイッチ表示灯	133
ラジエーター液 (冷却水) の	
データ	322
ラジオ	212
ラバー (ワイパー) の交換	304
ランプ消し忘れ警告ブザー	148

リ

リクライニング調整	
フロント シート	40
リヤ シート	44
リバース連動リヤ ワイパー	153
リフター	41
リモコン スイッチ	
キーレス アクセス	89
電波式リモコン ドア ロック	84
リヤ ウィンドウ デフォッガー	
スイッチ	154
リヤ ゲート	102
リヤ シート	42
リヤ シート ベルト	49
リヤ デファレンシャル オイルの	
データ	322
リヤ ドア	95
リヤ マップ ランプ	223
リヤ ワイパー・ウォッシャー	
スイッチ	152

**ル**

ルーフ アンテナ ----- 205  
 ルーム ミラー ----- 113  
 ルーム ランプ ----- 222

**3**

3点式ELRシート ベルト ----- 49

**レ**

冷却水のデータ ----- 322  
 冷房（エアコン） ----- 194  
 レベリング警告灯 ----- 143  
 レベリング スイッチ ----- 149

**ロ**

ローテーション ----- 297  
 ロー ビーム・オート レベリング  
 警告灯 ----- 143

**ワ**

ワイパー・ウォッシャー スイッチ --- 151  
 ワイパーの交換 ----- 304  
 ワイヤレス ドア ロック  
 （電波式リモコン ドア ロック） ---- 84  
 W数（電球） ----- 262

**A**

ABS----- 75  
 ABS警告灯----- 142  
 A/C (エアコン) ----- 194  
 AMラジオ ----- 212  
 AUX (外部入力) 端子----- 220  
 AWD車 ----- 166

**C**

CDプレーヤー----- 216  
 CVT警告灯----- 140  
 CVT車----- 170

**E**

EBD----- 75  
 ecoドライブ モード ----- 190  
 ecoドライブ モード スイッチ ----- 156  
 ecoリーフ ゲージ----- 130  
 ELRシート ベルト ----- 49  
 EPS (ステアリング制御)  
 警告灯----- 143

**F**

FMラジオ----- 212

**H**

HIDランプ ----- 148

**I**

Info-ECO (インフォ・エコ)  
 ランプ----- 130  
 ISO FIX対応ISO FIX固定  
 バー&テザー アンカー ----- 61

**L**

LLC (冷却水) のデータ----- 322

**N**

「nanoe (ナノイオン)」  
 ディフューザー----- 204

**S**

SRSエアバッグ ----- 63  
 SRSエアバッグ警告灯 ----- 142  
 SRSエアバッグ コンピューター ----- 73  
 SRSサイド エアバッグ&  
 SRSカーテンシールド エアバッグ---- 69

**T**

TRC ----- 78

**V**

VDC作動表示灯----- 136  
 VDC----- 77  
 VDC OFFスイッチ ----- 154  
 VDC OFF表示灯----- 135  
 V (ファン) ベルトの点検基準値 --- 320

**W**

W数 (電球) ----- 262



**MEMO**

Dotted lines for writing.







# 軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

返納に必要な書類など（**A**は一時使用中止時、**B**は解体返納時に必要です）

- A** 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- B** 解体届出書
- A B** 自動車検査証
- A B** 車両番号標（ない場合は「車両番号標未処分理由書」）
- A B** 軽自動車税申告書
- A B** 印鑑

## **A** 一時使用中止時

### 7番窓口

ナンバー頒布



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 2番窓口

申請書類の確認



### 3番窓口

検査手数料収納



### 2番窓口

申請書類の確認

## **B** 解体返納時

### 7番窓口

ナンバー頒布



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 2番窓口

申請書類の確認



### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

# 使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など（**㊦**は使用者・所有者を変更した場合、**㊧**は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です）

**㊦㊧** 自動車検査証記入申請書

**㊦㊧** 自動車検査証

**㊦㊧** 使用者の住所を証する書面（印鑑証明書、または住民票抄本などで発行後3ヶ月以内のもの）

**㊦** 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書（使用者が変わった場合に必要です）

**㊦㊧** 車両番号標（同じ管轄であれば変更する必要がありません）

**㊦** 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

**㊧** 軽自動車税申告書

**㊦㊧** 印鑑

## **㊦㊧**（ナンバー変更あり）

### 2番窓口

申請書類の確認



### 7番窓口

ナンバー頒布



### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 7番窓口

ナンバー頒布

## **㊦㊧**（ナンバー変更なし）

### 2番窓口

申請書類の確認



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。