

さくいん

ア

アーム レスト	41
アイドリング回転数	324
「アイドリング ストップ」	180
「アイドリング ストップ」	
OFFスイッチ	187
アイドリング ストップ時間	124
アイドリング ストップ積算時間	125
「アイドリング ストップ」	
表示灯/警告灯	185
アウター (ドア) ミラー	115
アクセサリー ソケット	227
アシスト グリップ	235
足踏み式駐車ブレーキ	164
アンダー トレイ	231
アンダー ボックス	233
アンチロック ブレーキ システム (ABS)	75
アンテナ	207

イ

ELRシート ベルト	49
EPS (電動パワー ステアリング)	
警告灯	143
EBD	75
イグニッション (エンジン)	
スイッチ	157
イグニッション キー	82
ISO FIX対応ISO FIX固定バー	
&テザー アンカー	61
イモビライザー機能	164
インジケーター ランプ (表示灯)	132
インター ロック	163
インテグレートッドCDプレーヤー	
&AM/FMチューナー	212
インナー (ルーム) ミラー	115
インパネ アッパー ボックス	230
Info-ECO (インフォ・エコ)	
ランプ	130

ウ

ウインカー (方向指示) レバー	150
ウインド ウォッシャー液の補給	298
ウインドウ ガラス (パワー ウインドウ)	110
ウインドウ デフォッガー	
スイッチ	154
ウインドウ反転機構	113
ウォーニング ランプ (警告灯)	137
ウォッシャー タンクの容量	324
ウォッシャー スイッチ	151
運転席SRSエアバッグ	63
運転席シート ベルト 警告灯	140
運転席シート リフター	41

**エ**

エア クリーナー エLEMENTの	
データ-----	326
エアコン-----	196
エアコン ガス-----	306
エアバッグ	
SRSエアバッグ-----	63
SRSサイド エアバッグ&	
SRSカーテンシールド エアバッグ-----	69
エア フィルター-----	306
AMラジオ-----	214
AWD車-----	166
ABS-----	75
AUX (外部入力) 端子-----	222
ecoドライブ モード-----	192
ecoドライブ モード スイッチ-----	156
エコ表示	
Info-ECO (インフォ・エコ)	
ランプ-----	130
ecoリーフ ゲージ-----	131
ブルーecoシグナル メーター-----	131
エコ表示の表示/非表示設定-----	123
ecoリーフ ゲージ-----	131
SRSエアバッグ-----	63
FMラジオ-----	214
LLC (冷却水) のデータ-----	326
エンジン オイルのデータ-----	325
エンジン オイル レベル ゲージ-----	297
エンジン回転計	
(タコ メーター)-----	126
エンジン キー-----	82
エンジン警告灯-----	137
エンジン スイッチ-----	157
エンジン スタート サポート-----	168
エンジン フード (ボンネット)-----	106
エンジン ルーム-----	294

**オ**

オイルの交換量-----	325
オイル プレッシュャー警告灯-----	137
応急修理セット-----	249
オート エアコン-----	196
オート格納式ドア ミラー	
(キーレス アクセス連動)-----	116
オート (パワー) ウインドウ-----	110
オート ライト-----	146
オート レベライザー警告灯-----	143
オーバー ヒート-----	258
オープナー	
フューエル リッド-----	109
ボンネット-----	106
お子さま専用シート-----	52
オド メーター (積算距離計)-----	123
オルタネーター (ファン) ベルトの	
点検基準値-----	324
温度調節センサー-----	205

**カ**

カーゴ ルーム ランプ-----	225
カーテン シールド エアバッグ-----	69
カード ホルダー-----	228
外気温-----	126
外部入力端子-----	222
鍵 (キー)-----	82
カップ ホルダー-----	231
可変ロード リミッター機構付	
シート ベルト-----	51
間欠ワイパー (ワイパー・	
ウォッシャースイッチ)-----	151

**キ**

キー	82
キー インター ロック	163
キー (エンジン) スイッチ	157
キー閉じ込み防止機能	99
キー抜き忘れ警告ブザー	99
キーの電池交換	283
キーレス アクセス	86
キーレス アクセスの警告	92
給油口 (フューエル リッド)	108
緊急停止するには	288

**ク**

空気圧	326
空調	196
クーラー (エアコン)	196
クーラント (冷却水) のデータ	326
区間距離計 (トリップ メーター)	123
曇り取り	
フロント	204
リヤ	154
クラクション (ホーン) スイッチ	156
クリーナー (オイル フィルター) の データ	325
クリーン エア フィルター	306
グローブ ボックス	230

**ケ**

警告器 (ホーン) スイッチ	156
計器 (メーター)	120
警告灯	137
警告ブザー	
キー抜き忘れ警告ブザー	99
ランプ消し忘れ警告ブザー	148
けん引	246

**コ**

工具	238
光軸調整ダイヤル	149
高水温警告灯	139
後席 (リヤ シート)	42
航続可能距離	128
固定バー	61
小物入れ	
インパネ アッパー ボックス	230
助手席アンダー トレイ	231
フロント アーム レスト (ボックス付)	234
コンビネーション スイッチ	145
コンビネーション メーター	120

**サ**

サービス データ	323
サイド エアバッグ	69
サイド (ドア) ミラー	115
サブ トランク	233
3点式ELRシート ベルト	49
サン バイザー	228

シ

CDプレーヤー-----	218
シート	
フロント-----	39
リヤ-----	42
シート アレンジ-----	46
シート ベルト-----	47
シート ベルト警告灯（運転席）----	140
シート リフター-----	41
CVT警告灯-----	140
CVT車-----	170
室内照明-----	224
シフト セレクト インジケーター----	135
シフト（セレクト）レバー-----	170
シフト ロック解除ボタン-----	171
シフト ロック装置-----	170
車載工具-----	238
ジャッキの使いかた-----	239
車両盗難防止（イモビライザー）	
機能-----	164
車両を緊急停止するには-----	288
集中ドア ロック-----	98
充電（チャージ）警告灯-----	138
使用オイル-----	325
照度調整-----	125
照明-----	224
助手席アンダー トレイ-----	231
助手席SRSエアバッグ-----	63
ショッピング フック-----	234
ショルダー アジャスター-----	50

ス

水温警告灯-----	139
水温表示灯-----	133
スイッチ-----	145
スタック（立ち往生）したとき----	244
ステアリング制御警告灯-----	143
ステアリング ホイール （チルト ステアリング）-----	117
スノー（タイヤ）チェーン-----	318
スパーク（点火）プラグの型式----	324
スピード メーター-----	123
スライド調整	
フロント シート-----	39
リヤ シート-----	42

セ

積算距離計（オドメーター）-----	123
セキュリティ表示灯-----	134
セレクト インジケーター-----	135
セレクト レバー-----	170
洗車-----	307
前照灯（ヘッド ランプ）の 切り替え-----	147
前席カップホルダー （プッシュオープン式）-----	231
前席（フロント シート）-----	39

ソ

速度計（スピードメーター）-----	123
ソフトフラットシート-----	46

タ

ターボ車	165
ターン シグナル インジケーター (方向指示器表示灯)	132
ターン シグナル (方向指示)	
レバー	150
タイヤ交換	301
タイヤ チェーン	318
タイヤのデータ	326
タイヤのローテーション	301
タイヤ パンク応急修理セット	249
タコ メーター	126
暖房 (エアコン)	196

チ

チェーン	318
チェック エンジン警告灯	137
チェンジ (セレクト) レバー	170
チケットホルダー	228
チャージ警告灯	138
チャイルド シート	52
チャイルド シート固定バー	61
チャイルド シートの選びかた	54
チャイルド シートの固定の しかた	59
チャイルド シートの種類	53
チャイルド プルーフ	98
駐車ブレーキ	164
駐車ブレーキの点検基準値	324
チルト ステアリング	117

ツ

ツール (工具)	238
----------	-----

テ

TRC	78
低水温表示灯	133
ディスク ホイール (タイヤ) の 交換	301
ディスク ホイール (タイヤ) の データ	326
ディスチャージ ヘッド ランプ	148
テザー アンカー	61
デッキ (カーゴ) ルーム ランプ	225
デファレンシャル オイルの データ	326
デフォッガー スイッチ	154
デフロスター (曇り取り) フロント	204
リア	154
デュアルSRSエアバッグ	63
点火プラグの型式	324
電球の交換	264
点検整備項目 (サービス データ)	323
電池の交換	283
電動格納式 (ドア) ミラー	115
電動格納式ヒーター ドア ミラー	117
電波式リモコン ドア ロック	84
電力回生制御	191

**ト**

ドア ----- 96  
 ドア (パワー) ウィンドウ ----- 110  
 ドア ミラー ----- 115  
 ドア ロック ----- 98  
 盗難警報装置 ----- 99  
 時計 ----- 129  
 トラクション コントロール  
 (TRC) ----- 78  
 トランスファ オイルのデータ ----- 326  
 トランスミッション オイルの  
 データ ----- 325  
 トリップ メーター  
 (区間距離計) ----- 123

**ナ**

内気センサー ----- 205  
 「nanoe (ナノイー)」  
 ディフューザー ----- 206

**ニ**

日射センサー ----- 205

**ネ**

燃費 (平均燃費) ----- 127  
 燃料カット システム ----- 244  
 燃料給油口 (フューエル リッド) ---- 108  
 燃料計 ----- 126  
 燃料残量警告灯 ----- 141  
 燃料 (フューエル) タンクの容量 ---- 324

**ハ**

パーキング (駐車) ブレーキ ----- 164  
 パーキング (駐車) ブレーキの  
 点検基準値 ----- 324  
 ハイビーム/パッシング表示灯 ----- 133  
 ハザード インジケーター  
 (非常点滅表示灯) ----- 132  
 ハザード (非常点滅灯) スイッチ ---- 150  
 発炎筒 ----- 246  
 バック (ルーム) ミラー ----- 115  
 パッシング  
 (ヘッド ランプの切り替え) ----- 147  
 バッテリー ----- 190  
 バッテリーあがり ----- 256  
 バッテリーあがり防止機能 ----- 226  
 バッテリーの型式 ----- 324  
 発電制御 ----- 191  
 バニティ ミラー ----- 229  
 バルブ (電球) の交換 ----- 264  
 パワー ウィンドウ ----- 110  
 パワー ステアリング警告灯 ----- 143  
 パンク ----- 249  
 パンク応急修理セット ----- 249  
 半ドア警告灯 ----- 141  
 ハンドル  
 (チルト ステアリング) ----- 117

ヒ

ビークル ダイナミクス コントロール (VDC) -----	77
ヒーター (エアコン) -----	196
ヒートッド ドア ミラー -----	117
非常点滅灯スイッチ -----	150
非常点滅表示灯 -----	132
ヒューズ ボックス -----	262
表示灯 -----	132
ヒル スタート アシスト -----	189

フ

ファン ベルトの点検基準値 -----	324
VDC -----	77
VDC OFFスイッチ -----	154
VDC OFF表示灯 -----	135
VDC作動表示灯 -----	136
V (ファン) ベルトの点検基準値 ---	324
フィルターのデータ -----	325
フォグ ランプ スイッチ -----	153
フォグ ランプ表示灯 -----	133
プッシュ エンジン スイッチ -----	158
フット (足踏み式駐車) ブレーキ -----	164
フット ライト (運転席) -----	225
不凍液 (冷却水) のデータ -----	326
フューエル ウォーニング (燃料残量警告灯) -----	141
フューエル タンクの容量 -----	324
フューエル (燃料) カット システム -----	244
フューエル メーター (燃料計) ----	126
フューエル リッド -----	108
プラグの型式 -----	324
プリテンショナー & 可変ロード リミッター機構付シート ベルト ----	51

ブルーecoシグナル メーター -----	131
フル タイムAWDシステム -----	166
ブレーキ (ABS) -----	75
ブレーキ オイルのデータ -----	326
ブレーキ警告灯 -----	138
ブレーキ ペダルの点検基準値 -----	324
ブレード (ワイパー) の交換 -----	309
フロント アーム レスト (ボックス付) -----	234
フロント シート -----	39
フロント シート ベルト -----	49
フロント センター アーム レスト ----	41
フロント ドア -----	96
フロント フォグ ランプ スイッチ -----	153
フロント マップ ランプ -----	224
フロント ワイパー・ウオッシャー スイッチ -----	151

ハ

平均燃費 -----	127
ヘッド ランプの切り替え -----	147
ヘッド レストの調整 -----	40
ヘッド レストの取り外し -----	44
ベルトの点検基準値 -----	324



**ホ**

ホイール (タイヤ) の交換	301
ホイール (タイヤ) のデータ	326
方向指示器表示灯	132
方向指示レバー	150
ホーン スイッチ	156
補給口 (フューエル リッド)	108
ポジション表示 (シフト セレクト インジケーター)	135
ボトル ホルダー	232
ボンネット	106

**マ**

前倒し	45
マップ ランプ	
フロント	224
リヤ	225
窓ガラス (パワー ウィンドウ)	110
マルチ インフォメーション ディスプレイ	126

**ミ**

ミラー	
ドア ミラー	115
ルーム ミラー	115

**メ**

メーター	120
メカニカル キー	83
メンテナンス データ (サービス データ)	323

**ユ**

油圧 (オイル プレッシャー) 警告灯	137
------------------------	-----

**ラ**

ライティング スイッチ	146
ライティング スイッチ表示灯	133
ラジエーター液 (冷却水) の データ	326
ラジオ	214
ラバー (ワイパー) の交換	309
ランプ消し忘れ警告ブザー	148

**リ**

リクライニング調整	
フロント シート	40
リヤ シート	44
リバース連動リヤ ワイパー	153
リフター	41
リモコン スイッチ	
キーレス アクセス	89
電波式リモコン ドア ロック	84
リヤ ウィンドウ デフォッガー スイッチ	154
リヤ ゲート	104
リヤ シート	42
リヤ シート ベルト	49
リヤ デファレンシャル オイルの データ	326
リヤ ドア	96
リヤ マップ ランプ	225
リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	152

**ル**

ルーフ アンテナ ----- 207  
 ルーム ミラー ----- 115  
 ルーム ランプ ----- 224

**レ**

冷却水のデータ ----- 326  
 冷房（エアコン） ----- 196  
 レベリング警告灯 ----- 143  
 レベリング スイッチ ----- 149

**ロ**

ローテーション ----- 301  
 ロー ビーム・オート レベリング  
 警告灯 ----- 143

**ワ**

ワイパー・ウォッシャー スイッチ ----- 151  
 ワイパーの交換 ----- 309  
 ワイヤレス ドア ロック  
 （電波式リモコン ドア ロック） ---- 84  
 W数（電球） ----- 264

**3**

3点式ELRシート ベルト ----- 49

**A**

ABS----- 75  
 ABS警告灯 ----- 142  
 A/C（エアコン） ----- 196  
 AMラジオ ----- 214  
 AUX（外部入力）端子----- 222  
 AWD車 ----- 166

**C**

CDプレーヤー----- 218  
 CVT警告灯 ----- 140  
 CVT車 ----- 170

**E**

EBD----- 75  
 ecoドライブ モード ----- 192  
 ecoドライブ モード スイッチ ----- 156  
 ecoリーフ ゲージ----- 131  
 ELRシート ベルト ----- 49  
 EPS（ステアリング制御）  
 警告灯----- 143

**F**

FMラジオ----- 214

**H**

HIDランプ ----- 148

**I**

Info-ECO（インフォ・エコ）  
 ランプ----- 130  
 ISO FIX対応ISO FIX固定バー  
 &テザー アンカー ----- 61

**L**

LLC（冷却水）のデータ----- 326

**N**

「nanoe（ナノイー）」  
 ディフューザー----- 206

**S**

SRSエアバッグ ----- 63  
 SRSエアバッグ警告灯 ----- 142  
 SRSエアバッグ コンピューター ----- 73  
 SRSサイド エアバッグ&  
 SRSカーテンシールド エアバッグ---- 69

**T**

TRC ----- 78

## V

VDC作動表示灯 -----	136
VDC -----	77
VDC OFFスイッチ-----	154
VDC OFF表示灯 -----	135
V (ファン) ベルトの点検基準値----	324

## W

W数 (電球) -----	264
---------------	-----

- 次の名称はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。  
当社は使用許諾に基づき使用しております。
- TRC
- VSC
- 次の名称はダイハツ工業株式会社の登録商標です。  
当社は使用許諾に基づき使用しております。
- eco IDLE
- アミックス
- AMMIX

# 軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

返納に必要な書類など（**A**は一時使用中止時、**B**は解体返納時に必要です）

- A** 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- B** 解体届出書
- A B** 自動車検査証
- A B** 車両番号標（ない場合は「車両番号標未処分理由書」）
- A B** 軽自動車税申告書
- A B** 印鑑

## **A** 一時使用中止時

### 7番窓口

ナンバー頒布



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 2番窓口

申請書類の確認



### 3番窓口

検査手数料収納



### 2番窓口

申請書類の確認

## **B** 解体返納時

### 7番窓口

ナンバー頒布



### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



### 2番窓口

申請書類の確認



### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

# 使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など（**㊦**は使用者・所有者を変更した場合、**㊧**は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です）

**㊦** 自動車検査証記入申請書

**㊦** 自動車検査証

**㊦** 使用者の住所を証する書面（印鑑証明書、または住民票抄本などで発行後3ヶ月以内のもの）

**㊦** 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書（使用者が変わった場合に必要です）

**㊦** 車両番号標（同じ管轄であれば変更する必要がありません）

**㊦** 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

**㊧** 軽自動車税申告書

**㊦** 印鑑

## **㊦**（ナンバー変更あり）

**2番窓口**

申請書類の確認



**7番窓口**

ナンバー頒布



**5番窓口**

申請書の受付、および検査証交付



**6番窓口**

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



**7番窓口**

ナンバー頒布

## **㊦**（ナンバー変更なし）

**2番窓口**

申請書類の確認



**6番窓口**

自動車取得税の納付、および軽自動車税の申告



**5番窓口**

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。