

さくいん

あ

- アームレスト …………… 2-82、2-86
- アクセスキー
 - エンジンの始動・停止 …………… 2-13
 - 正常に作動しないとき …………… 2-29
- 電池交換 …………… 6-51
- ドアの施錠および解錠 …………… 2-6
- ボタン操作による施錠・解錠 …… 2-11
- アクティブトルクスプリットAWD
 - …………… 3-71
- アクティブヘッドレスト …………… 2-79
- アッパーセンターポケット ……… 4-82
- 雨の日の運転 …………… 1-20
- 暗証コード式キーレスエントリー
 - …………… 2-42
- アンチロックブレーキシステム (ABS)
 - …………… 3-78
 - 警告灯 …………… 3-42、3-79
- アンテナ …………… 4-25

い

- イグニッションキー照明 …………… 3-4
- ISO FIX固定バーおよびテザー
 - アンカー …………… 2-99
- イモビライザー …………… 2-33
- イルミネーションコントロール
 - ダイヤル …………… 3-17
- Info-ECO (インフォ・エコ) モード
 - …………… 3-67
 - スイッチ …………… 3-67
 - 表示灯 …………… 3-38
- インフォメーションメーター …… 4-100

う

- ウインカー (方向指示器)
 - バルブ (電球) の交換 …………… 6-23
 - 表示灯 …………… 3-37
 - レバー …………… 3-8
 - ワット数 …………… 6-23
- ウインドウデフォグスイッチ …… 3-15

- ウエアインジケータ …………… 6-10
- ウォッシュャー液
 - 寒冷地での使いかた …………… 5-4
 - スイッチ …………… 3-11
 - タンク …………… 6-5
 - 濃度調整 …………… 5-4
- 雨天の走行 …………… 1-20
- 運転装置の使いかた …………… 3-48

え

- エアコン …………… 4-2
 - 位置と名称 …………… 4-2
 - エアフィルターの交換 ……… 6-49
 - 使いかた …………… 4-8
 - 吹き出し口 …………… 4-2
 - フルオートエアコン
 - (左右独立) …………… 4-17
 - フルオートエアコン
 - (シングル) …………… 4-9
 - マニュアルエアコン ……… 4-5
- AM/FMマルチ電子チューナー・
 - インダッシュ
 - 6CD/MDプレーヤー …… 4-38
- AM/FMマルチ電子チューナー・
 - CDプレーヤー …………… 4-32
- AWD (四輪駆動)
 - AWD車の運転 …………… 3-70
 - 強制解除 …………… 7-8
 - 警告灯 …………… 3-43
- ABS (アンチロックブレーキシステム)
 - …………… 3-78
 - 警告灯 …………… 3-42、3-79
- ECOゲージ …………… 3-21
- SRSエアバッグシステム ……… 2-107
 - 警告灯 …………… 3-43
 - 作動しないとき …………… 2-117
 - 作動しにくいとき …………… 2-115
 - 作動するとき …………… 2-114

SRSエアバッグシステム (サイド)
 作動しないとき 2-120
 作動しにくいとき 2-118
 作動するとき 2-117
SI-DRIVE 3-53、3-68
S#禁止表示灯 3-41
FWDヒューズホルダー 7-9
MD
 MDについて 4-30
 MDを聞くとき 4-42、4-59
MP3/WMAについて 4-27
エレクトロニックブレーキフォース
 ディストリビューション
 (EBD) 3-80
エレクトロルミネセントメーター
 (マルチインフォメーション
 ディスプレイ付)
 イラスト目次-4、イラスト目次-6
エンジンオイル 8-3
 オイルプレッシャー警告灯 3-44
 寒冷地での使いかた 5-3
エンジンキー照明 3-4
エンジン警告灯 3-45
エンジン始動 2-16
エンジン始動警告 2-23
エンジンスイッチ 3-2
エンジンの停止のしかた 2-19
エンジンブレーキ 1-20

お
オイルプレッシャー警告灯 3-44
応急用スペアタイヤ 7-5
格納場所
..... イラスト目次-9、
 イラスト目次-10、7-5、7-6
 空気圧 8-6
 サイズ 8-6
オーディオシステム 4-25

オートヘッドランプレベラー
 (自動光軸調整機構) 3-6
 警告灯 3-6、3-47
オートマチック車
 運転手順 3-59
 スポーツシフト 3-64
 セレクトレバー 3-55
オートマチック車の運転 3-55
オーバーヒートしたとき 7-30
オーバーヘッドコンソール 4-82
オドメーター 3-22

か

カーゴソケット 4-90
カーゴファン 4-92
カーゴフック 4-94
外気温度計 4-100
外気温表示 3-26
外装の手入れ 6-12
外部機器を再生するとき 4-70
買い物フック 4-95
カップホルダー 4-77
ガラスの手入れ 6-14
間欠ワイパー 3-10
寒冷地での使いかた 5-1

き

キー 1-3、2-32
キー閉じ込み防止機能 2-37
キー抜き忘れ警報 2-38、3-4
キー持ち出し警告 2-24
キーレスアクセス&プッシュスタート
..... 2-2
 機能の使い方 2-8
 機能の停止方法 2-28
 システム異常警告 2-25
 電池残量警告表示 2-22
 ドアの施錠および解錠 2-6
キックダウン 1-12

く

クラッチスタートシステム
 …………… 1-31、3-48

クリーブ現象……………1-12

クルーズコントロール……………3-73

クルーズコントロール車速セット
 表示灯……………3-41

クルーズコントロール表示灯……………3-40

車の手入れ……………6-11

グローブボックス……………4-80

け

警告音および警告表示による警報・2-20

警告灯……………イラスト目次-5、3-41

警告表示による警報……………2-22

警報装置……………1-3

警報の設定……………2-47

警報を作動させてしまったときには
 ……………2-47

けん引のとき……………7-20

減光キャンセル機能……………3-18

こ

コイントレイ……………4-83

工具……………7-4

光軸調整ダイヤル……………3-7

後席暖房……………4-3

高速道路、自動車専用道路で
 動けなくなったとき……………7-18

コートフック……………4-93

故障したとき……………7-18

故障時の対応方法と連絡先……………7-19

小物入れ……………4-80

コンソールボックス……………4-81

さ

サービスデータ……………8-1

サスペンション……………3-93

サブランク……………4-83、4-84

残走行距離計……………4-102

サンバイザー……………4-79

サンルーフ……………2-64、2-67

サンシェード……………2-66、2-70

操作……………2-64、2-67

し

CD

CDについて……………4-26

CDを聞くとき
 ……………4-35、4-47、4-64

シート

正しい運転（乗車）姿勢……………2-71

フロントシート……………2-73

リヤシート……………2-81、2-85

シートの調整……………2-73、2-74

シートヒーター……………2-78

シートベルト……………2-88

警告灯……………3-42

高さ調整（ショルダージャスター）
 ……………2-93

正しい着用……………2-88

チャイルドシート固定機構
 ……………2-98

プリテンショナー……………2-94

シートベルト警報……………2-92

事故が起きたとき……………7-35

自動光軸調整機構
 （オートヘッドランプレベラー）
 ……………3-6

警告灯……………3-6、3-47

シフトアップ表示灯……………3-41

シフトダウン……………1-21

シフトポジション表示灯……………3-39

シフトロック解除ボタン……………3-58

シフトロックシステム……………1-15、3-58

ジャッキ……………7-2

ジャッキアップポイント……………7-12

ジャッキハンドル……………7-4

集中ドアロック……………2-37

瞬間燃費計……………4-101

シヨルダーアジャスター …… 2-93

す

水温計 …… 3-21
スタッドレスタイヤ (冬用タイヤ)
…… 1-23
ステアリングロック未解除警告表示
…… 2-23
スパークプラグ …… 8-2
スピードメーター …… 3-19
スペアタイヤ …… 7-5
スポーツシフト …… 3-64
スポーツ表示灯 …… 3-39
スポーツモード …… 3-63
スポットマップランプ
使いかた …… 4-97、4-98
バルブ (電球) の交換 6-23、6-41
ワット数 …… 6-23
スライド調整
(前後の調整) …… 2-73、2-74

せ

セキュリティ表示灯 …… 3-37
施錠・解錠機能の作動エリア …… 2-6
節電機能 …… 2-10
セルフレベリングサスペンション
…… 3-93
セレクトインジケーター …… 3-39
セレクトレバー …… 3-55
セレクトレバー位置警告表示 …… 2-25
洗車のしかた …… 6-12

そ

走行するときには …… 1-17
走行する前に …… 5-6
速度計 (スピードメーター) …… 3-19

た

タイヤ

ウエアインジケーター …… 6-10
応急用スペアタイヤ …… 7-5
空気圧 …… 6-7、8-6
サイズ …… 8-6
タイヤ交換 …… 6-17、7-10
タイヤローテーション (位置交換)
…… 6-16
チェーンの装着 …… 5-2
点検 …… 6-7
冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)
…… 1-23
タイヤホイール …… 6-7
アライメント …… 6-9
バランス …… 6-9
タコメーター …… 3-19

ち

チェンジレバー …… 3-51
チャージ警告灯 …… 3-45
チャイルドシート固定機構付
シートベルト …… 2-98
チャイルドプルーフ …… 2-51
駐車
寒冷地での使いかた …… 5-9
駐車灯 …… 3-16
駐・停車するときには …… 1-24
ブレーキ警告灯 …… 3-41
ブレーキレバー …… 3-50
チルトステアリング …… 2-124
チルト/テレスコピック
ステアリング …… 2-124

て

テザーアンカー …… 2-99
電球 (バルブ)
交換 …… 6-23
電源ソケット …… 4-90

電源の切り替えおよびエンジン始動の

- 作動エリア …………… 2-13
- 電源の切り替えかた …………… 2-14
- テンションレギュレーター …………… 2-93
- 電池交換
 - アクセスキー …………… 6-51
 - リモコンキー …………… 6-49
- 電動格納式ドアミラー …………… 2-126
- 電動ガラスサンルーフ (セダン) …………… 2-67
 - サンシェード …………… 2-70
 - 操作 …………… 2-67
- 電動ガラスサンルーフ (ワゴン) …………… 2-64
 - サンシェード …………… 2-66
 - 操作 …………… 2-64
- 電動リモコンドアミラー …………… 2-126
- 電波式リモコンドアロック …………… 2-39

と

- ドア …………… 2-35
 - 開閉 …………… 2-35
 - 施錠・解錠 …………… 2-39
 - 半ドア警告灯 …………… 3-42
- ドアミラー …………… 2-126
- 盗難警報装置 …………… 1-3
- 盗難警報の設定 …………… 2-47
- 盗難警報表示灯 …………… 3-37
- 盗難警報を作動させてしまったときには
 - …………… 2-47
- 時計 …………… 4-99
- トノカバー …………… 4-85
- トランク …………… 2-62
- トリップメーター …………… 3-23

な

- 内装の手入れ …………… 6-14

に

- 日常の手入れ …………… 6-11

ね

燃料

- 使用燃料 …………… 8-2
- タンク容量 …………… 8-2
- 燃料計 …………… 3-20
- 燃料残量警告灯 …………… 3-45
- 燃料補給口 …………… 2-56

は

- パーキングランプ (駐車灯) スイッチ
 - …………… 3-16
- ハイビーム/パッシング表示灯 …………… 3-37
- ハザードランプ (非常点滅灯)
 - スイッチ …………… 3-16
 - ワット数 …………… 6-23
- 発炎筒 …………… 7-16
- パッシング …………… 3-5
- バッテリー
 - 型式 …………… 8-2
 - 寒冷地での使いかた …………… 5-4
 - バッテリーが上がったとき …………… 7-32
 - バッテリー上がり防止機能 …………… 2-38
- バドルシフト …………… 3-65
- バニティミラー …………… 4-79
- バルブ (電球)
 - 交換 …………… 6-23
- パワーウィンドウ …………… 2-51
- パワーシート …………… 2-74
 - 上下調整 …………… 2-75
 - スライド調整 (前後の調整) …………… 2-74
 - リクライニング調整
 - (背当て角度調整) …………… 2-75
- パワーステアリング …………… 3-95
- ハンガーフック …………… 4-94
- パンクしたタイヤの格納 …………… 7-15
- 番号表示灯 (ライセンスランプ)
 - バルブ (電球) の交換 …………… 6-38
- 半ドア警告灯 …………… 3-42
- ハンドブレーキレバー …………… 3-50
- ハンドル …………… 3-95

ひ

ヒートドドアミラー	2-127
非常点滅灯 (ハザードランプ)	
スイッチ	3-16
ワット数	6-23
ビスカスLSD付センターデフ方式	
フルタイムAWD	3-71
ヒューズ	6-42
点検・交換	6-47
表示灯	イラスト目次-3、3-37
標準メーター	
イラスト目次-3、イラスト目次-5	

ふ

VDC

OFF表示灯	3-46
警告灯	3-46
作動表示灯	3-40

VDC (ビークルダイナミクス

コントロール)	3-82
---------	------

VTD-AWD

	3-71
--	------

フォグランプ

スイッチ	3-9
表示灯	3-37、3-40

プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の

点滅による警報	2-25
---------	------

踏切で動けなくなったとき

	7-18
--	------

フューエルメーター (燃料計)

	3-20
--	------

フューエルリッド (燃料補給口)

	2-56
--	------

冬の前の準備、点検

	5-2
--	-----

冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)

	1-23
--	------

ブライト機能

	3-18
--	------

プラグ (スパークプラグ)

	8-2
--	-----

プリテンションナー付

シートベルト	2-94
--------	------

フルオートエアコン

	4-9、4-17
--	----------

ブレーキ警告灯

	3-41
--	------

ブレーキブースター

	3-81
--	------

フロントウォッシャー

	3-11
--	------

フロントシート

	2-73
--	------

アクティブヘッドレスト

	2-79
--	------

シートヒーター

	2-78
--	------

パワーシート

	2-74
--	------

ヘッドレストの高さ調整

	2-79
--	------

マニュアルシート

	2-73
--	------

ランパーサポート (腰部支え調整)

	2-76
--	------

フロントシートベルト

	2-91
--	------

フロントフォグランプ

スイッチ	3-9
------	-----

バルブ (電球) の交換

	6-23
--	------

表示灯

	3-37
--	------

フロントワイパー

	3-10
--	------

フロントワイパーデアイサースイッチ

	3-14
--	------

平均燃費計

	4-101
--	-------

ヘッドランプ

	3-5
--	-----

合図のしかた (パッシング)

	3-5
--	-----

オートヘッドランプレベラー

(自動光軸調整機構)	3-6
------------	-----

光軸調整ダイヤル

	3-7
--	-----

上下を切り替えるとき

	3-5
--	-----

ハイビーム/

パッシング表示灯	3-37
----------	------

バルブ (電球) の交換

	6-23、6-26
--	-----------

表示灯

	3-37
--	------

ライティングスイッチ

	3-4
--	-----

ワット数

	6-23
--	------

ヘッドランプウォッシャー

	3-13
--	------

ヘッドレスト

	2-79
--	------

ほ

- 方向指示器（ウインカー）
 - バルブ（電球）の交換……………6-23
 - 表示灯……………3-37
 - レバー……………3-8
 - ワット数……………6-23
- ホーンスイッチ……………3-17
- ボタン操作による施錠
 - および解錠……………2-11
- ボディカバー……………6-11
- ボンネット……………2-58

ま

- マッキントッシュ AM/FMマルチ電子
 - チューナー・インダッシュ
 - 6CD/MDプレーヤー ……4-54
- マニュアルエアコン……………4-5
- マニュアルシート
 - 上下調整……………2-74
 - スライド調整（前後の調整）…2-73
 - リクライニング調整
 - （背当て角度調整）……………2-73
- マニュアルモード……………3-64
- マルチインフォメーションディスプレイ
 - ……………3-24
- 万一のとき……………7-1

み

- ミスト……………3-11
- ミラー
 - ドアミラー……………2-126
 - バニティミラー……………4-79
 - ルームミラー……………2-125

め

- メーター…… イラスト目次-3、3-19
- メーターの初期作動……………3-19
- メカニカルキーによる施錠・解錠…2-29
- メモリーシート……………2-76

ゆ

- 雪道走行……………1-23

よ

- 四輪駆動（AWD）
 - AWD車の運転……………3-70
 - 強制解除……………7-8
 - 警告灯……………3-43

ら

- ライセンスランプ（番号表示灯）
 - バルブ（電球）の交換……………6-38
- ライティングスイッチ……………3-4
- ライティングスイッチ表示灯 ……3-37
- ラジオ
 - 受信について……………4-25
 - 放送局を記憶するとき
 - ……………4-35、4-42、4-58
- ランバーサポート（腰部支え調整）
 - ……………2-76

り

- リクライニング調整（背当て角度調整）
 - ……………2-73、2-75、2-82
- リミテッドスリップディファレンシャル
 - ……………3-94
- リモコンキー
 - 電池交換……………6-49
 - ドアの施錠・解錠……………2-39
- リヤウインドウデフォッガースイッチ
 - ……………3-15
- リヤLSD……………3-94
- リヤゲート……………2-59
- リヤシート……………2-81、2-85
 - アームレスト……………2-82、2-86
 - ヘッドレストの高さ調整
 - ……………2-81、2-85
 - リクライニング調整
 - （背当て角度調整）……………2-82
- 6：4分割リヤシート（ワゴン）2-83

リヤシートベルト …………… 2-95
リヤフォグランプ
 スイッチ …………… 3-9
 表示灯 …………… 3-40
リヤワイパー/ウォッシャー …… 3-11

る

ルームミラー …………… 2-125
ルームランプ …………… 4-96
 スイッチ …………… 4-96
 バルブ（電球）の交換 6-23、6-40
 ワット数 …………… 6-23

れ

連続運転表示 …………… 3-26
連続走行時間計 …………… 4-103

ろ

6：4分割リヤシート（ワゴン）… 2-83
路上で動けなくなったとき …… 7-19

わ

ワイパー/ウォッシャースイッチ
 …………… 3-10、3-11
ワイパーデアイサー …………… 3-14
ワイパーブレードの交換 …… 6-18

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーション
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部