

さくいん

あ

- アームレスト 2-59、2-63
- アクセスキー
 - エンジンの始動・停止 3-44、3-50
- 作動エリア 2-9
- 正常に作動しないとき 8-65
- 電池交換 7-20
- アクティブトルクスプリットAWD 5-21
- 雨の日の運転 1-20
- アンチロックブレーキシステム (ABS) 5-22
- 警告灯 3-36、5-23
- アンテナ 4-20

い

- イグニッションキー照明 3-7
- ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー 2-79
- ISO FIX固定バー方式で固定する
チャイルドシートについて 2-77
- イモビライザー 3-42
- イルミネーションコントロールダイヤル 3-24
- インフォメーションメーター 4-41

う

- ウインカー (方向指示器)
 - バルブ (電球) の交換 8-40
 - 表示灯 3-29
 - レバー 3-13
 - ワット数 8-40
- ウインドウデフォグガススイッチ 3-21
- ウエアインジケーター 5-38
- ウォッシャー液
 - 寒冷地での使いかた 6-4
 - スイッチ 3-17
 - タンク 7-25
 - 濃度調整 6-4
- 雨天の走行 1-20
- 運転装置の使いかた 3-42

え

- エアコン
 - 位置と名称 3-72、4-2
 - エアフィルターの交換 7-14
 - 使いかた 4-5
 - 吹き出し口 4-2
 - フルオートエアコン (左右独立タイプ) 4-12
 - フルオートエアコン (シングルタイプ) 4-6
- AWD (四輪駆動)
 - AWD車の運転 5-20
 - 警告灯 3-36
- AT油温警告灯 3-38
- ABS (アンチロックブレーキシステム) 5-22
- 警告灯 3-36、5-23
- ECOゲージ 3-27
- SRSエアバッグシステム 5-3
- 警告灯 3-37、5-18
- 作動しないとき 5-14
- 作動しにくいとき 5-12
- 作動するとき 5-11
- SRSエアバッグシステム (サイド)
 - 作動しないとき 5-17
 - 作動しにくいとき 5-15
 - 作動するとき 5-14
- SI-DRIVE 3-57、3-69
- エレクトロニックブレーキフォース
ディストリビューション (EBD) 5-24
- エンジン
 - 警告灯 3-38
 - 始動 3-44、3-45、3-50
 - 停止のしかた 3-48、3-51
- エンジンオイル 9-3
- オイルプレッシャー警告灯 3-37
- 寒冷地での使いかた 6-4
- エンジンキー照明 3-7
- エンジンスイッチ 3-2
- 警告一覧表 3-49
- エンジンブレーキ 1-20

お

オイルプレッシャー警告灯	3-37
応急用スペアタイヤ	8-6
格納場所	
・・・イラスト目次	7、8-6、8-8
空気圧	9-6
サイズ	9-6
オーディオシステム	4-20
オートヘッドランプレバー	
(自動光軸調整機構)	
警告灯	3-11、3-40
オートマチック車	3-59
運転手順	3-63
警告灯	3-38
セレクトレバー	3-59
マニュアルモード	3-67
オートライト	3-8
オートワイパー	3-15
オーバーヒートしたとき	8-26
オーバーヘッドコンソール	4-26
お子さま専用シート	2-75
シートベルト	2-86
オドメーター	3-27

か

カーゴフック	4-35
外気温度計	4-42
外装の手入れ	7-3
買い物フック	4-36
カップホルダー	4-21
ガラスの手入れ	7-5
間欠ワイパー	3-16
感知センサー	4-19
寒冷地での使いかた	6-1

き

キー	1-3、2-2
閉じ込み防止機能	2-24
抜き忘れ警報	2-25、3-7
キーレスアクセス	2-9
機能の停止	2-7
作動エリア	2-9
キーレスアクセス&プッシュスタート	
電源の切り替えおよびエンジン始動の	
作動エリア	3-2
キックダウン	1-11

く

クラッチ・スタートシステム	1-30
クリープ現象	1-11
クルーズコントロール	3-71
車速セット表示灯	3-32
表示灯	3-32
車の手入れ	7-2
グローブボックス	4-24

け

警告音および警告表示	2-16
警告灯	・・・イラスト目次 4、3-34
警報装置	1-3
作動させてしまったときには	
・・・	2-28
設定	2-29
表示灯	3-30
けん引のとき	8-20
減光キャンセル機能	3-24

こ

コイントレイ	4-27
工具	8-2
後席用ポケット	4-27
高速道路、自動車専用道路で 動けなくなったとき	8-18
コートフック	4-34
故障したとき	8-18
故障時の対応方法と連絡先	8-19
小物入れ	4-24
コンソールボックス	4-24

さ

サービスデータ	9-1
サブランク	4-28、4-29
残走行距離計	4-44
サンバイザー	4-23
サンルーフ	2-45
サンシェード	2-47
閉まらないとき	8-65
操作	2-45

し

シート	
シートの調整	2-50
正しい運転（乗車）姿勢	2-48
パワーシート	2-52
フロントシート	2-50
マニュアルシート	2-50
メモリーシート	2-54
ランパーサポート	2-54
リヤシート	2-58、2-62
シートヒーター	2-57
シートベルト	2-65
警告灯	3-35
警報	2-70
シートベルトで固定するチャイルド シートについて	2-86
高さ調整（ショルダージャスター）	2-69
正しい着用	2-65
プリテンショナー	5-2

CVT車	3-59
警告灯	3-38
事故が起きたとき	8-28
自動光軸調整機構 （オートヘッドランプレベラー） 警告灯	3-11、3-40
自動光軸調整機構 （オートヘッドランプレベラー）	3-11
シフトダウン	1-20
シフトポジション表示灯	3-31
シフトロックシステム 解除ボタン	8-61
シフトロックシステム	1-15、3-62
ジャッキアップポイント	8-12
シャワーライト	4-38
集中ドアロック	2-24
瞬間燃費計	4-43
ショルダージャスター	2-69

す

水温警告灯/水温表示灯	3-41
スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ）	1-23、6-2
スパークプラグ	9-2
スピードメーター	3-25
スペアタイヤ	8-6
スポットマップランプ シャワーライト	4-38
使いかた	4-38
バルブ（電球）の交換	8-60
ワット数	8-40
スライド調整（前後の調整）	2-50

せ

背当て角度調整（リクライニング調整）	2-59
セキュリティ表示灯	3-30
節電機能	2-13
セレクトレバー	3-59
レバーが動かないとき	8-61
洗車のしかた	7-3

そ

走行するときには	1-16
走行する前に	6-6
速度計（スピードメーター）	3-25

た

タイヤ	
ウエアインジケーター	5-38
応急用スペアタイヤ	8-6
空気圧	9-6
サイズ	9-6
タイヤ交換	7-9、8-10
タイヤローテーション（位置交換）	7-8
チェーンの装着	6-3
点検	5-38
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）	1-23、6-2
タイヤホイール	5-38
アライメント	5-39
バランス	5-39
タコメーター	3-25

ち

チェンジレバー	3-56
チャージ警告灯	3-38
チャイルドブルーフ	2-32
駐車	
寒冷地での使いかた	6-10
駐・停車するときには	1-24
ブレーキ警告灯	3-34
チルト/テレスコピックステアリング	2-90

て

テザーアンカー	2-79
電球（バルブ）	
交換	8-40
ワット数	8-40、8-41
電源ソケット	4-32
電源の切り替えおよびエンジン始動の	
作動エリア	3-2
電源の切り替えかた	3-3
電池交換	
アクセスキー	7-20
リモコンキー	7-17
電動格納式ドアミラー	2-92
電動パーキングブレーキ	3-52
解除できないとき	8-61
電動リモコンドアミラー	2-91
電波式リモコンドアロック	2-19

と

ドア	2-22
開閉	2-22
施錠・解錠	2-9、2-19
ドアミラー	2-91
盗難警報装置	1-3
作動させてしまったときには	2-28
設定	2-29
表示灯	3-30
時計	4-40
トノカバー	4-30
トランク	2-43
解錠ができなくなったとき	8-64
トリップメーター	3-28

な

内装の手入れ	7-6
--------	-----

に

日常点検	7-23
日常の手入れ	7-2

ね

燃費計	4-41
燃料	
使用燃料	9-3
タンクの水分除去	6-5
タンク容量	9-3
燃料計	3-26
燃料残量警告灯	3-39
燃料補給口	2-37

は

ハイビーム/パッシング表示灯	3-29
ハイマウントストップランプ	
バルブ（電球）の交換	8-41
ワット数	8-41
ハザードランプ（非常点滅灯）	
スイッチ	3-23
バルブ（電球）の交換	8-40
ワット数	8-40
発炎筒	8-16
パッシング	3-10
バッテリー	
型式	9-3
寒冷地での使いかた	6-5
警告灯	3-38
バッテリーが上がったとき	8-29
バッテリー上がり防止機能	2-25
バニティミラー	4-23
バルブ（電球）	
交換	8-40
ワット数	8-40、8-41
パワーウィンドウ	2-33
パワーシート	2-52
リクライニング調整（背当て角度調整）	2-53
パワーステアリング	5-37
パンクしたタイヤの格納	8-14
番号表示灯（ライセンスランプ）	
バルブ（電球）の交換	8-53、8-55
ワット数	8-41
半ドア	
表示灯	3-33
ハンドル	5-37

ひ

ヒートドアミラー	2-92
非常点滅灯（ハザードランプ）	
スイッチ	3-23
バルブ（電球）の交換	8-40
ワット数	8-40
ビスカスLSD付センターデフ方式	
フルタイムAWD	5-21
ヒューズ	8-32
点検・交換	8-38
表示灯	イラスト目次-3
ヒルホールド	
機能	3-53
スイッチ	3-53
表示灯	3-34

ふ

VDC（ピークルダイナミクス コントロール）	5-26
OFF表示灯	3-32
警告灯/作動表示灯	3-39
VTD-AWD	5-21
フォグランプ	
スイッチ	3-14
表示灯	3-30、3-31
プッシュエンジンスイッチ	3-44
踏切で動けなくなったとき	8-18
フューエルメーター（燃料計）	3-26
フューエルリッド（燃料補給口）	2-37
冬の前の準備、点検	6-2
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）	1-23、6-2
ブライト機能	3-24
プラグ（スパークプラグ）	9-2
プリテンショナー付シートベルト	5-2
フルオートエアコン（シングルタイプ）	4-6
フルオートエアコン（左右独立タイプ）	4-12

ブレーキアシスト	5-25
ブレーキ警告灯	3-34
ブレーキブースター	5-25
フロントウォッシャー	3-17
フロントシート	2-50
シートヒーター	2-57
上下調整	2-51
スライド調整（前後の調整）	2-50
パワーシート	2-52
ヘッドレストの高さ調整	2-50
マニュアルシート	2-50
ランバーサポート	2-54
リクライニング調整（背当て角度調整）	2-51
フロントシートベルト	2-68
フロントフォグランプ	
スイッチ	3-14
表示灯	3-30
フロントワイパー	3-15
オートワイパー	3-15
デアイサースイッチ	3-22

へ

平均燃費計	4-43
ヘッドランプ	3-10
合図のしかた（パッシング）	3-10
ウォッシャー	3-20
上下を切り替えるとき	3-10
ハイビーム/パッシング表示灯	3-29
バルブ（電球）の交換	8-45
ヘッドランプレベラー（光軸調整機構）	3-11
ライティングスイッチ	3-8
ライティングスイッチ表示灯	3-29
ワット数	8-40
ヘッドランプレベラー（光軸調整機構）	3-11
ヘッドレスト	2-50

ほ

方向指示器（ウインカー）

バルブ（電球）の交換	8-40
表示灯	3-29
レバー	3-13
ワット数	8-40
ホーンスイッチ	3-23
ボディカバー	7-2
ボンネット	2-39

ま

マニュアルシート	2-50
マニュアルモード	3-67
万一のとき	8-1

み

ミラー

ドアミラー	2-91
パニティミラー	4-23
ルームミラー	2-90

め

メーター	イラスト目次-3、3-25
警告灯	イラスト目次-4、3-34
初期作動	3-25
表示灯	イラスト目次-3
メカニカルキーによる施錠・解錠	8-65
メモリーシート	2-54

ゆ

雪道走行	1-23
------	------

よ

四輪駆動（AWD）

AWD車の運転	5-20
警告灯	3-36

ら

ライセンスランプ（番号表示灯）

バルブ（電球）の交換	8-53、8-55
ワット数	8-41
ライティングスイッチ	3-8
表示灯	3-29
ランバーサポート	2-54

り

リクライニング調整（背当て角度調整）

	2-51、2-53
リモコンキー	
電池交換	7-17
ドアの施錠・解錠	2-19
リヤウインドウデフォグガススイッチ	3-21
リヤゲート	2-41
解錠ができなくなったとき	8-64
リヤシート	2-58、2-62
アームレスト	2-59、2-63
ヘッドレストの高さ調整	2-58、2-62
6：4分割リヤシート	2-60
リヤシートベルト	2-71
リヤビューカメラ	5-31
位置	5-32
映る範囲	5-34
故障かなと思ったら	5-36
使用方法	5-33
リヤフォグランプ	
スイッチ	3-14
表示灯	3-31
リヤワイパー / ウォッシャー	3-17

る

ルームミラー	2-90
ルームランプ	4-37
スイッチ	4-37
バルブ（電球）の交換	8-59
ワット数	8-40

れ

冷却水	9-4
濃度点検	6-4

ろ

6：4分割リヤシート	2-60
路上で動けなくなったとき	8-19

わ

ワイパー / ウォッシャースイッチ	3-15、3-17
ワイパーデアイサー	3-22
ワイパーブレードの交換	7-10

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	5-22
警告灯	3-36、5-23
AWD（四輪駆動）	
AWD車の運転	5-20
警告灯	3-36
AT油温警告灯	3-38

C

CVT車	3-59
警告灯	3-38

E

ECOゲージ	3-27
--------	------

I

ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー	2-79
ISO FIX固定バー方式で固定する チャイルドシートについて	2-77

S

SI-DRIVE	3-57、3-69
SRSエアバッグシステム	5-3
警告灯	3-37、5-18
作動しないとき	5-14
作動しにくいとき	5-12
作動するとき	5-11
SRSエアバッグシステム（サイド）	
作動しないとき	5-17
作動しにくいとき	5-15
作動するとき	5-14

V

VDC（ビークルダイナミクス コントロール）	5-26
OFF表示灯	3-32
警告灯/作動表示灯	3-39
VTD-AWD	5-21

**ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。**

＊お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00～17:00(平日)、土日祝は9:00～12:00、13:00～17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居手続き 他）

(2) お問合せ／ご相談

※平日の12:00～13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2（スバルビル）

禁複製・転載

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター